






**RIDUTTORI  
SERIE GHISA  
*CAST IRON SERIES*  
**GEARBOXES****

**CH-G**



## CHG - K SERIES





**RIDUTTORI SERIE GHISA  
*CAST IRON SERIES GEARBOXES***

**CH-G**

EN

SYMBOLS

DE

ZEICHEN

IT

SIMBOLOGIA

FR

SYMBOLES

ES

SIMBOLOGIA

**Symbols**

P	=	Power	(kW)
M	=	Torque	(Nm)
n	=	Speed	(rpm)
i	=	Reduction ratio	
F	=	Load	(N)
m	=	Weight	(kg)
f <sub>B</sub>	=	Service factor	

1	=	Input shaft
2	=	Output shaft
R	=	Radial
A	=	Axial
s	=	Static
d	=	Dynamic
max	=	Maximum
min	=	Minimum

**Zeichen**

P	=	Leistung in	(kW)
M	=	Drehmoment in	(Nm)
n	=	Drehzahl in	(rpm)
i	=	Übersetzung	
F	=	Kraft in	(N)
m	=	Masse in	(kg)
f <sub>B</sub>	=	Betriebsfaktor	

1	=	Antriebswelle
2	=	Abtriebswelle
R	=	Radial
A	=	Axial
s	=	Statisch
d	=	Dynamisch
max	=	Maximal
min	=	Minimal

**Simbologia**

P	=	Potenza	(kW)
M	=	Momento torcente	(Nm)
n	=	Numero giri	(giri/1')
i	=	Rapporto di riduzione	
F	=	Forza	(N)
m	=	Peso	(kg)
f <sub>B</sub>	=	Fattore di servizio	

1	=	Albero ingresso
2	=	Albero uscita
R	=	Radiale
A	=	Assiale
s	=	Statico
d	=	Dinamico
max	=	Massimo
min	=	Minimo

**Symbolos**

P	=	Puissance	(kW)
M	=	Moment de torsion	(Nm)
n	=	Nombre de tours	(tours/min)
i	=	Rapport de réduction	
F	=	Force	(N)
m	=	Poids	(kg)
f <sub>B</sub>	=	Facteur de service	

1	=	Arbre d'entrée
2	=	Arbre de sortie
R	=	Radial
A	=	Axial
s	=	Statique
d	=	Dynamique
max	=	Maximum
min	=	Minimum

**Simbología**

P	=	Potencia	(kW)
M	=	Momento torsor	(Nm)
n	=	Número de revoluciones	(rpm)
i	=	Relación de reducción	
F	=	Fuerza	(N)
m	=	Peso	(kg)
f <sub>B</sub>	=	Factor de servicio	

1	=	Eje de entrada
2	=	Eje de salida
R	=	Radial
A	=	Axial
s	=	Estático
d	=	Dinámico
max	=	Máximo
min	=	Mínimo

EN

## TECHNICAL INFORMATION

For correctly selecting a gear reducer or geared motor, several essential pieces of data are required:

- A. The rotational input speed to the gear reducer ( $n_1$ ) and the rotational output speed ( $n_2$ ).

Through these two values it is possible to calculate the reduction ratio ( $i$ ) of the gear reducer using the following formula:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

- B. The torque required by the application ( $M_H$ ) The geared motor or gear reducer can be selected once this data is known.

### Geared motor selection

This guide indicates a brief sequence of steps for selecting a suitable product:

1. Determine the application's actual service factor ( $f_B$ ) This parameter depends on the type of load of the powered machine, the number of starts per hour and the hours of operation (refer to the "Service factor" paragraph on page 12)
2. Calculate the input power  $P_H$  using the required torque value  $M_H$ , the speed  $n_2$  and dynamic efficiency value. The dynamic efficiency value depends on the type of gear reducer and on the number of gear reduction stages. K - range helical bevel gear reducers have an average value equal to: ( $\eta_d$ )  
 $K..3$  stages = 0,9

$$P_H = \frac{M_H \cdot n_2}{9550 \cdot \eta_d}$$

3. Consult the geared motor performance tables and identify a normalised power value  $P_1$  exceeding the required power  $P_H$ , such that:

$$P_1 \geq P_H$$

4. Once the suitable normalised power has been identified, select the geared motor capable of generating the rotational speed closest to the desired  $n_2$  value and with service factor  $f_B$  greater or equal to that required by the application.

In the geared motor selection tables the combinations include 2-pole, 4-pole and 6-pole motors powered at 50Hz; for different drive speeds refer to the nominal data provided for the gear reducers.

DE

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Für die korrekte Auswahl eines Getriebes oder eines Getriebemotors müssen einige grundsätzliche Daten bekannt sein, wie:

- A. Die Antriebsdrehzahl am Getriebeeingang ( $n_1$ ) und die gewünschte Abtriebsdrehzahl ( $n_2$ ).

Mit diesen beiden Werten kann das Übersetzungsverhältnis ( $i$ ) des Getriebes mit der folgenden Formel ausgerechnet werden:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

- B. Das für die Anwendung erforderliche Drehmoment ( $M_H$ ) Wenn diese Daten bekannt sind, kann mit der Auswahl des Getriebemotors oder des Getriebes fortgefahrene werden.

### Auswahl der Getriebemotoren

Dieser Ratgeber führt in wenigen Schritten durch die Auswahl des geeigneten Antriebes:

1. Den Betriebsfaktor der Anwendung bestimmen ( $f_B$ ) Dieser Parameter ist eine Funktion aus der Belastungsart der angetriebenen Maschine, der Anzahl der Anläufe pro Stunde und der Betriebsstundenzahl (siehe Absatz "Betriebsfaktor" S.12)
2. Die Eingangsleistung  $P_H$  über das erforderliche Drehmoment  $M_H$ , die Geschwindigkeit  $n_2$  und den dynamischen Wirkungsgrad ermitteln.  
Der Wert des dynamischen Wirkungsgrads hängt von der Art des Getriebes und von der Anzahl der Übersetzungsstufen ab. Für die Kegelstirnradgetriebe der Serie K gilt ein mittlerer Wert von: ( $\eta_d$ ) K..3 Übersetzungsstufen = 0,9

$$P_H = \frac{M_H \cdot n_2}{9550 \cdot \eta_d}$$

3. Eine genormte Leistung  $P_1$  aus der Tabelle der Getriebemotorenleistungen aussuchen, die höher ist als die erforderliche  $P_H$ , sodass:

$$P_1 \geq P_H$$

4. Nach dem Erreichen in der geeigneten genormten Leistung den Getriebemotor auswählen, die der Abtriebsdrehzahl zur Verfügung stellt, die der gewünschten  $n_2$  am nächsten kommt, und der einen gleich hohen oder größeren Betriebsfaktor  $f_B$  besitzt als durch die Anwendung gefordert.

In den Auswahltabellen der Getriebemotoren sind die Kombinationen mit 50Hz - Motoren mit 2, 4 oder 6 Polen dargestellt. Für abweichende Antriebsgeschwindigkeiten berücksichtigen Sie bitte die Daten aus den Getriebetabellen.

IT
**INFORMAZIONI TECNICHE**

Per la corretta selezione di un riduttore o di un motoriduttore occorre disporre di alcuni dati fondamentali quali:

**A. La velocità angolare in entrata al riduttore (n1) e la velocità angolare in uscita (n2).**

Attraverso questi due valori è possibile calcolare il rapporto di riduzione (i) del riduttore attraverso la formula:

$$i = \frac{n1}{n2}$$

**B. Il momento torcente richiesto dall'applicazione (MH).** Noti questi dati, si può procedere nella selezione del motoriduttore o del riduttore.

**Selezione dei motoriduttori**

Questa guida conduce alla selezione del prodotto attraverso pochi passi:

1. Determinare il fattore di servizio effettivo dell'applicazione (fb). Questo parametro è funzione del tipo di carico della macchina azionata, del numero di azionamenti per ora e del numero di ore di funzionamento (vedi paragrafo "Fattore di servizio" pag. 13).

2. Ricavare la potenza in entrata PH mediante il momento torcente richiesto MH, la velocità n2 e il rendimento dinamico.

Il valore di rendimento dinamico dipende dalla tipologia del riduttore e dal numero di stadi d'ingranaggi di riduzione. I riduttori ortogonali della serie K presentano un valore medio pari a:  
(ηd) K..3 stadi = 0,9

$$PH = \frac{MH \cdot n2}{9550 \cdot \eta d}$$

3. Consultare le tabelle delle prestazioni dei motoriduttori ricerchando una potenza normalizzata P1 superiore a quella richiesta PH tale che:

$$P1 \geq PH$$

4. Individuata la potenza normalizzata idonea, selezionare dunque il motoriduttore in grado di sviluppare la velocità angolare più vicina a quella n2 desiderata e con fattore di servizio fb. maggiore o quello richiesto dall'applicazione.

Nelle tabelle di selezione dei motoriduttori gli abbinamenti sono realizzati con motori 2,4,6 poli alimentati a 50Hz, per velocità di azionamento diverse riferirsi ai dati nominali forniti per i riduttori.

FR
**INFORMACION TECNICA**

Pour choisir correctement un réducteur ou un motoréducteur, il est nécessaire de disposer de certaines données fondamentales telles que:

**A. La vitesse angulaire en entrée du réducteur (n1) et la vitesse angulaire en sortie (n2).**

Grâce à ces deux valeurs, il est possible de calculer le rapport de réduction (i) du réducteur en utilisant la formule:

$$i = \frac{n1}{n2}$$

**B. Le moment de torsion requis par l'application (MH).** Une fois ces données, il est possible de procéder au choix du motoréducteur ou du réducteur.

**Selection des motoréducteur**

Ce guide permet de procéder à la sélection du produit en suivant quelques étapes:

1. Déterminer le facteur de service effectif de l'application (fb). Ce paramètre dépend du nombre d'actionnements par heure et du nombre de deuresde fonctionnement (voir paragraphe "Facteur de service" page 13).

2. Déterminer la puissance en entrée PH à l'aide du moment de tension requis MH de la vitesse n2 et du rendement dynamique.

La valeur du rendement dynamique dépend du type de réducteur et du nombre de trains d'engrenages de réduction. Les réducteurs orthogonaux de la série K présentent une valeur moyenne égale à: (ηd)  
K..3 trains = 0,9

$$PH = \frac{MH \cdot n2}{9550 \cdot \eta d}$$

3. Consulter le tableau des performances des motoréducteurs en recherchant une puissance normalisée P1 supérieure la puissance PH demandée telle que:

$$P1 \geq PH$$

4. Une fois identifiée la puissance normalisée adéquate, sélectionner le motoreducteur en mesure de développer la vitesse angulaire la plus proche de la vitesse n2 désirée et présentant un facteur de service fb. supérieur ou égal à celui demandé par l'application.

Dans les tableaux de sélection des motoréducteurs, les combinaisons sont réalisées avec des moteurs 2,4,6 pôles alimentés à 50Hz. Pour des vitesses d'actionnement différentes, se référer aux données nominales fournies par les réducteurs

ES
**INFORMACIÓN TÉCNICO**

Para la correcta selección de un reductor o de un motorreductor es necesario disponer de algunos datos fundamentales como:

**A. La velocidad angular a la entrada del reductor (n1) y la velocidad angular a la salida (n2).** A través de reducción (i) del reductor utilizando la fórmula:

$$i = \frac{n1}{n2}$$

**B. El momento de torsión requerido por la aplicación (MH).** Conocidos estos datos, se puede proceder a la selección del motorreductor o del reductor.

**Selección de los motorreductores**

Esta guía conduce a la selección del producto a través de unos pocos pasos:

1. Determinar el factor de servicio efectivo de la aplicación (fb). Este parámetro es función del tipo de carga de la máquina accionada, del número de accionamientos por hora y de la cantidad de horas de funcionamiento (ver el párrafo "Factor de servicio" pág. 13)

2. Obtener la potencia a la antrada PH utilizando el momento de torsión requerido MH, la velocidad n2 el rendimiento dinámico.

El valor del rendimiento dinámico depende del tipo de reuctor y del número de etapas de engranajes de reducción. Los reductores ortogonales de la serie K presentan un valor medio igual a: (ηd)  
K..3 trenes = 0,9

$$PH = \frac{MH \cdot n2}{9550 \cdot \eta d}$$

3. Consultar las tablas de las prestaciones de los motorreductores buscando una potencia normalizada P1 superior a la requerida PH tal que:

$$P1 \geq PH$$

4. Una vez identificada la potencia normalizada adecuada, seleccionar el motorreductor capaz de desarrollar la velocidad angular más cercana a la n2 deseada y con un factor de servicio fb mayor o igual que el necesario para la aplicación

En las tables de selección de los motorreductores, las combinaciones se realizan con motores de 2, 4, 6 polos alimentados con 50Hz. Para velocidades de accionamiento diferentes, consultar los datos nominales suministrados para los reductores.

EN

## TECHNICAL INFORMATION

### Gear reducer selection

- Determine the application's service factor ( $f_B$ ) (consult to the "Servico factor" paragraph on page 8).
- Calculate the reduction ratio  $i$  from the requested output speed  $n_2$  and from the input speed  $n_1$ .

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

- Calculate the torque  $M_G$  for selecting the gear reducer through the torque required by the application  $M_{r2}$  and the service factor s.f.:

$$M_G = M_{r2} \cdot (f_B)$$

- Consult the gear reducer performance tables and identify the gear reducer that - with a reduction ratio closest to the calculated ratio - has a nominal torque  $M_2$  such that

$$M_2 \geq M_G$$

### Checks

Once the gear reducer or geared motor has been selected, the following checks should be performed:

#### A. Thermal Power

The gear reducer's thermal power must be equal to or greater than the installed mechanical power, or the power required by the application according to the indications contained in the section (refer to the "Thermal power" paragraph).

#### B. Maximum Torque

Generally, the maximum torque (peak instantaneous load) that can be applied to the gear reducer must not exceed 200% of the nominal torque.

#### C. Radial Loads

Verify that the loads acting on the input and/or output shaft are within with the values indicated in the catalogue. If they exceed these values, increase the size of the gear reducer or modify the external load capacity.

During the checking phase, it is important to remember that the values indicated in the catalogue refer to loads acting on the mid-point of the shaft protrusion, therefore, if the load is applied to a different position, appropriate formulas must be used to calculate the admissible load in the desired position (refer to the "Radial loads" paragraph).

DE

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Auswahl der Getriebe

- Den Betriebsfaktor der Anwendung bestimmen ( $f_B$ ) (siehe Absatz "Betriebsfaktor" S.8).
- Das benötigte Übersetzungsverhältnis  $i$  aus der erforderlichen Abtriebsdrehzahl  $n_2$  und der Antriebsdrehzahl  $n_1$  bestimmen.

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

- Das Drehmoment  $M_G$  für die Auswahl des Getriebes über das von der Anwendung erforderliche drehmoment  $M_{r2}$  und den Betriebsfaktor  $f.s.$  ermitteln:

$$M_G = M_{r2} \cdot (f_B)$$

- Das Getriebe mit dem Übersetzungsverhältnis aus der tabelle der Getriebedaten auswählen, das dem bestimmten Übersetzungsverhältnis am nächsten kommt und über ein ausreichendes Nenndrehmoment  $M_2$  verfügt, sodass:

$$M_2 \geq M_G$$

### Überprüfungen

Nach der Auswahl des Getriebes oder des Getriebemotors ist es ratsam, die folgenden Überprüfungen durchzuführen:

#### A. Thermische Leistung

Die thermische Leistung des Getriebes muss gleich oder größer als die installierte mechanische Leistung sein oder als die von der Anwendung gemäß den im Abschnitt anthaltenen Angaben erforderliche Leistung (siehe Abschnitt "thermische Leistung").

#### B. Maximales Drehmoment

Grundsätzlich darf das maximale Drehmoment (momentane Spitzenbelastung), das an das Getriebe angewendet werden kann, nicht mehr als 200% des Nenndrehmoments betragen.

#### C. Radiale Belastungen

Überprüfen Sie bitte das die radiauen Belastungen auf den Eingangs - und / oder Ausgangswellen die zu gelassenen Katalogwerte nicht überschreiten.

Wenn diese größer sind, bitte die Getriebegröße anpassen oder die Auslegung für die externe Last anpassen.

In der Prüfphase berücksichtigen bitte berücksichtigen, dass die im Katalog angegebenen Werte sich auf Lasten beziehen, die auf die Mittelachse des Wellenüberstands wirken. Daher ist es notwendig mit den entsprechenden Formeln die zugelassene Last in der gewünschten Position zu bestimmen, falls diese in einer davon abweichenden Position angebracht wird (siehe Absatz "Radiale Belastungen").

**IT INFORMAZIONI TECNICHE**
**Selezione dei riduttori**

1. Determinare il fattore di servizio dell'applicazione (f<sub>B</sub>) (vedi paragrafo "Fattore di servizio")
2. Calcolare il rapporto di riduzione i dalla velocità in uscita n<sub>2</sub> richiesta e dalla quella in entrata n<sub>1</sub>.

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

3. Ricavare il momento torcente M<sub>G</sub> per la selezione del riduttore attraverso la coppia richiesta dall'applicazione M<sub>R2</sub> ed il fattore di servizio f.s.:

$$M_G = M_H \cdot (f_B)$$

4. Consultare le tabelle delle prestazioni dei riduttori cercando il riduttore che, col rapporto di riduzione più prossimo a quello calcolato, dispone di una coppia nominale M<sub>2</sub> tale che:

$$M_2 \geq M_G$$

**Verifiche**

Esguita la selezione del riduttore o del motoriduttore è opportuno effettuare le seguenti verifiche:

**A. Potenza Termica**

La potenza termica del riduttore deve essere uguale o maggiore della potenza meccanica installata o della potenza richiesta dall'applicazione secondo le indicazioni contenute nella sezione (vedi paragrafo "Potenza termica").

**B. Coppia Massima**

Generalmente la coppia massima (picco di carico istantaneo) che può essere applicata al riduttore non deve superare il 200% della coppia nominale.

**C. Carichi radiali**

Verificare che i carichi radiali agenti sugli alberi di entrata e/o di uscita rispettino i valori ammessi a catalogo. Se superiori, aumentare la grandezza del riduttore o modificare la sopportazione del carico esterno.  
Nella fase di verifica occorre tenere conto che i valori indicati a catalogo si riferiscono a carichi agenti sulla mezzeria della sporgenza dell'albero per cui, nel caso il carico sia applicato in posizione deversa è necessario determinare con le apposite formule il carico ammissibile nella posizione desiderata (vedi paragrafo "Carichi Radiali").

**FR INFORMACION TECNICA**
**Sélection des réducteurs**

1. Déterminer le facteur de service de l'application (f<sub>B</sub>) (voir paragraphe "Facteur de service" page 9).
2. Calculer le rapport de réduction (i) à partir de la vitesse n<sub>2</sub> requise en sortie et de la vitesse n<sub>1</sub> en entrée

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

3. Déterminer le moment de torsion M<sub>G</sub> pour la sélection du réducteur à l'aide du couple M<sub>R2</sub> requis par l'application et du facteur de service f.s.:

$$M_G = M_H \cdot (f_B)$$

4. Consulter les tableaux des performances des réducteurs en recherchant le réducteur disposant du rapport de réduction le plus proche du rapport calculé et présentant un couple nominal M<sub>2</sub> tel que:

$$M_2 \geq M_G$$

**Vérifications**

Une fois sélectionné le réducteur ou le motoréducteur, il convient d'effectuer les vérifications suivantes:

**A. Puissance Thermique**

La puissance thermique doit être égale ou supérieure à la puissance mécanique installée, ou à la puissance requise par l'application, conformément aux indications contenues dans la section (voir paragraphe "Puissance thermique").

**B. Couple Maximal**

Généralement, le couple maximal (pic de charge instantanée) pouvant être appliqué au réducteur, ne doit pas dépasser 200% du couple nominal.

**C. Charges Radiales**

Vérifier que les charges radiales agissant sur les arbres d'entrée et/ou de sortie respectent les valeurs admises dans le catalogue. Si elles sont supérieures, augmenter la taille du réducteur ou modifier le palier de la charge extérieure.  
Durant la phase de vérification, il est nécessaire de tenir compte du fait que les valeurs indiquées dans le catalogue se réfèrent à des charges agissant sur la moitié de la partie s'allante de l'arbre; par conséquent, en cas d'application de la charge dans une position différente, il est nécessaire de déterminer la charge admissible dans la position désirée à l'aide des formules spéciales (voir paragraphe "Charges radiales").

**ES INFORMACIÓN TÉCNICO**
**Selección de los reductores**

1. Determinar el factor de servicio de la aplicación (f<sub>B</sub>) (ver el párrafo "Factor de servicio" pág. 9).
2. Calcular la relación de reducción i entre la entre la velocidad de salida n<sub>2</sub> requerida y la de entrada n<sub>1</sub>

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

3. Obtener el momento de torsión MG para seleccionar el reductor a través del par necesario para la aplicación Mr2 y el factor de servicio f.s.:

$$MG = MH \cdot (f_B)$$

4. Consultar las tablas de las prestaciones de los reductores buscando el reductor que, con la relación de reducción más próxima a la calculada, disponga de un par nominal M<sub>2</sub> tal que:

$$M_2 \geq M_G$$

**Verificaciones**

Una vez realiza la selección del reductor o del motorreductor es conveniente efectuar las siguientes verificaciones:

**A Potencia Térmica**

La potencia térmica del reductor debe ser mayor o igual que la potencia mecánica instalada o que la potencia requerida por la aplicación según las indicaciones contenidas en la sección (ver el párrafo "Potencia térmica").

**B Par Máximo**

Generalmente el par máximo (pico de carga instantáneo) que se puede aplicar al reductor no debe superar el 200% del par nominal.

**C Cargas Radiales**

Verificar que las cargas radiales que actúan sobre los árboles de entrada y/o de salida respeten los valores admitidos según el catálogo. Si son mayores, aumentar el tamaño del reductor o modificar la capacidad de soportar la carga externa. En la fase de verificación, es necesario tener en cuenta que los valores indicados en el catálogo se refieren a carga estática aplicada en una posición diferente, es necesario determinar la carga admisible en la posición deseada con las fórmulas correspondientes (ver el párrafo "Cargas Radiales").

EN

**SERVICE FACTOR**

The service factor ( $f_B$ ) depends on the operating conditions the reduction unit is subjected to.

The parameters that need to be taken into consideration to select the most adequate service factor correctly comprise:

- Type of load of the operated machine: **U - M - H**
- Length of daily operating time: **hours/day**
- Start-up frequency: **starts/hour**

<b>TYPE OF LOAD :</b>	<b>U</b> - Uniform	$mfa \leq 0.3$
	<b>M</b> - Moderate shocks	$mfa \leq 3$
	<b>H</b> - Heavy shocks	$mfa \leq 10$

**mfa =  $J_e/J_m$**

- mfa factor of inertia
  - $J_e$  ( $\text{kgm}^2$ ) moment of reduced external inertia at the drive-shaft
  - $J_m$  ( $\text{kgm}^2$ ) moment of inertia of motor
- If mfa > 10 call our Technical Service.

**U-** Screw feeders for light materials, fans, assembly lines, conveyor belts for light materials, small mixers, lifts, cleaning machines, fillers, control machines.

**M-** Winding devices, woodworking machine feeders, goods lifts, balancers, threading machines, medium mixers, conveyor belts for heavy materials, winches, sliding doors, fertilizer scrapers, packing machines, concrete mixers, crane mechanisms, milling cutters, folding machines, gear pumps.

**H-** Mixers for heavy materials, shears, presses, centrifuges, rotating supports, winches and lifts for heavy materials, grinding lathes, stone mills, bucket elevators, drilling machines, hammer mills, cam presses, folding machines, turntables, tumbling barrels, vibrators, shredders.

DE

**BETRIEBSFAKTOR**

Der Betriebsfaktor ( $f_B$ ) hängt von den Betriebsbedingungen ab, unter denen das Getriebe betrieben wird. Die Parameter, die für eine korrekte Auswahl des Betriebsfaktors zu berücksichtigen sind, sind folgende:

- Belastungsart der angetriebenen Maschine: **U - M - H**
- Tägliche Betriebsdauer: **Std./Tag**
- Anlauffrequenz: **Anl./Std.**

<b>LAST :</b>	<b>U</b> - Gleichförmig	$mfa \leq 0.3$
	<b>M</b> - Mittlere Überlast	$mfa \leq 3$
	<b>H</b> - Hohe Überlast	$mfa \leq 10$


**mfa =  $J_e/J_m$**

- mfa Massenträgheitswert
  - $J_e$  ( $\text{kgm}^2$ ) äußeres Trägheitsmoment reduziert auf die Motorwelle
  - $J_m$  ( $\text{kgm}^2$ ) Motor-Trägheitsmoment
- Bei mfa > 10 bitte mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

**U-** Schneckenförderer für Leichtmaterial, Gebläse, Montagebänder, Bandförderer für Leichtmaterial, kleine Rührwerke, Kleinlastenaufzüge, Kreiselpumpen, Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Abfüllmaschinen, Prüfmaschinen, Bandförderer.

**M-** Wickelmaschinen, Vorrichtungen zur Zuführung bei Holzbearbeitungsmaschinen, Lastaufzüge, Auswuchtmassen, Gewindeschneidemaschinen, mittlere Rührwerke und Mischer, Bandförderer für schwere Materialien, Winden, Schiebetore, Dünger Abkratzer, Verpackungsmaschinen, Betonmischmaschinen, Kranfahrund Kranhubwerke, Fräsmaschinen, Biegemaschinen, Zahnrad- pumpen, Hubstapler, Drehtische.

**H-** Rührwerke für schwere Materialien, Scheren, Pressen, Schleudern, Winden und Aufzüge für schwere Materialien, Schleifmaschinen, Steinbrecher, Kettenbecherwerke, Bohrmaschinen, Hammermühlen, Exzenterpressen, Biegemaschinen, Drehtische, Scheuertrommeln, Vibrationsrüttler, Schneidemaschinen, Stanzen, Walzwerke, Zementmühlen.



**IT**
**FATTORE DI SERVIZIO**
**FR**
**FACTEUR DE SERVICE**
**ES**
**FACTOR DE SERVICIO**

Il fattore di servizio ( $f_B$ ) dipende dalle condizioni di funzionamento alle quali il riduttore è sottoposto. I parametri che occorre considerare per una corretta selezione del fattore di servizio più adeguato sono:

- Tipo del carico della macchina azionata: **U-M-H**
- Durata di funzionamento giornaliero: ore/giorno
- Frequenza di avviamento: avv/ora

<b>TIPO DEL CARICO :</b>	<b>U</b> - Uniforme	$mfa \leq 0.3$
	<b>M</b> - Medio	$mfa \leq 3$
	<b>H</b> - Forte	$mfa \leq 10$

$$mfa = Je/Jm$$

- $mfa$  fattore d'inerzia
  - $Je$  ( $\text{kgm}^2$ ) momento d'inerzia esterno ridotto all'albero motore
  - $Jm$  ( $\text{kgm}^2$ ) momento d'inerzia motore
- Se  $mfa > 10$  interpellare il ns. Servizio Tecnico.

Le facteur de service ( $f_B$ ) est subordonné aux conditions de fonctionnement auxquelles le réducteur est soumis. Les paramètres qu'il faut considérer pour un choix correct du facteur de service adéquat sont les suivants:

- Type de charge de la machine actionnée: **U-M-H**
- Durée de fonctionnement journalière: **heures / jour**
- Fréquence de démarrage: **dém / heure**

<b>TYPE DE CHARGE :</b>	<b>U</b> - Uniforme	$mfa \leq 0.3$
	<b>M</b> - Surcharge moyenne	$mfa \leq 3$
	<b>H</b> - Surcharge forte	$mfa \leq 10$

$$mfa = Je/Jm$$

- $mfa$  facteur d'inertie
  - $Je$  ( $\text{kgm}^2$ ) moment d'inertie extérieur ramené à l'arbre-moteur
  - $Jm$  ( $\text{kgm}^2$ ) moment d'inertie moteur
- En cas de  $mfa > 10$ , contacter notre S.ce Technique.

El factor de servicio ( $f_B$ ) depende de las condiciones de funcionamiento a las cuales está sometido el reducción. Los parámetros que deben ser considerados para una correcta selección del factor de servicio más adecuado son:

- Tipo de carga de la máquina accionada: **U-M-H**
- Duración de funcionamiento diario: **horas/día**
- Frecuencia de arranques: **arr/hora**

<b>TIPO DE CARGA :</b>	<b>U</b> - Uniforme	$mfa \leq 0.3$
	<b>M</b> - Sobrecarga media	$mfa \leq 3$
	<b>H</b> - Sobrecarga fuerte	$mfa \leq 10$

$$mfa = Je/Jm$$

- $mfa$  factor de inercia
  - $Je$  ( $\text{kgm}^2$ ) inercia externa reducida al eje motor
  - $Jm$  ( $\text{kgm}^2$ ) inercia motor
- En caso de  $mfa > 10$ , ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico.

**U**- Coccole per materiali leggeri, ventole, linee di montaggio, nastri trasportatori per materiali leggeri, piccoli agitatori, elevatori, macchine pulitrici, macchine riempitrici, macchine per il controllo, nastri trasportatori.

**U**- Vis d'Archimède pour matériaux légers, ventilateurs, lignes de montage, convoyeurs pour matériaux légers, petits agitateurs, élévateurs, machines à nettoyer, machines à remplir, machines pour le contrôle, convoyeurs.

**U**- Tornillos de Arquímedes para materiales ligeros, ventiladores, líneas de montaje, cintas transportadoras para materiales ligeros, pequeños agitadores, elevadores, máquinas limpiadoras, máquinas llenadoras, máquinas comprobadoras, cintas trasportadoras.

**M**- Dispositivi di avvolgimento, apparecchi per l'alimentazione delle macchine per il legno, montacarichi, equilibratrici, filettatrici, agitatori medi e mescolatori, nastri trasportatori per materiali pesanti, verricelli, porte scorrevoli, raschiatore di concime, macchine per l'imballaggio, betoniere, meccanismi per il movimento delle gru, frese, piegatrici, pompe a ingranaggi.


**M**- Dispositifs d'enroulement, appareils pour l'alimentation des machines pour le bois, montecharges, équilibratrices, taraudeuses, agitateurs moyens et mélangeurs, convoyeurs pour matériaux lourds, treuils, portes coulissantes, racleurs d'engrais, machines à emballer, plieuses, pompes à engrenages.

**M**- Dispositivos de enrollado, alimentadores de las máquinas para la madera, montacargas, equilibradores, roscadoras, agitadores medios y mezcladores, cintas transportadoras para materiales pesados, cabrestantes, puertas correderas, raspadores de abono, máquinas empaquetadoras, puertas correderas, raspadores de abono, máquinas empaquetadoras, hormigoneras, mecanismos para el movimiento de las grúas, fresadoras, plegadoras, bombas de engranajes.

**H**- Agitatori per materiali pesanti, cesoie, prese, centrifughe, supporti rotanti, vericelli ed ascensori per materiali pesanti, torni per la rettifica, frantoi da pietre, elevatori a tazze, perforatrici, mulini a martello, prese ad eccentrico, piegatrici, tavole rotanti, barilatrici, vibratori, trinciatrici.

**H**- Agitateurs pour matériaux lourds, cisailles, presses, centrifugeuses, supports rotatifs, treuils et ascenseurs pour matériaux lourds, tours pour la rectification, concasseurs de pierres, élévateurs à godets, perceuses, moulins à marteaux, presses à excentrique, plieuses, tables tournantes, polisseuses, vibratrices, machines à hacher.

**H**- Agitadores para materiales pesados, cizallas, prensas, centrifugadoras, soportes rotativos, cabrestantes y elevadores para materiales pesados, tornos para la rectificación, molinos de piedras, elevadores de cangilones, perforadoras, moledores a percusión, prensas de excéntrica, plegadoras, mesas giratorias, pulidoras, vibradores, cortadoras.



EN

## CRITICAL APPLICATIONS

The performance given in the catalogue correspond to mounting position M1 or similar, i.e. when the first stage is not entirely immersed in oil. For other mounting positions and/or particular input speeds, refer to the tables that highlight different critical situations for each size of reduction unit. It is also necessary to take due consideration of and carefully assess the following applications by calling our Technical Service:

- To avoid the use as multiplier
- Use in services that could be hazardous for people if the reduction unit fails.
- Applications with especially high inertia.
- Use as a lifting winch.
- Applications with high dynamic strain on the case of the reduction unit.
- In places with T° under -5°C or over 40°C.
- Use in chemically aggressive environments.
- Use in a salty environment.
- Mounting positions not envisaged in the catalogue.
- Use in radioactive environments.
- Use in environments pressures other than atmospheric pressure.

Avoid applications where even partial immersion of the reduction unit is required.

The maximum torque (\*) that the gear reducer can support must not exceed two times the nominal torque ( $f_B=1$ ) stated in the performance tables. (\*) intended for momentary overloads due to starting at full load, braking, shocks or other causes, particularly those that are dynamic.

DE

## KRITISCHE ANWENDUNGEN

Die im Katalog aufgeführten Leistungsdaten gelten für die Einbaulage M1 oder gleichwertig, wenn das Ritzel nicht völlig mit Öl geschmiert wird. Für andere Einbaulagen und/oder besondere Antriebsdrehzahlen sind die Tafeln zu beachten, die verschiedene kritische Zustände für jede Getriebegröße darstellen. Darüber hinaus sind nachstehende Anwendungen zu beachten und eventuell sollte mit unserem Kundendienst Kontakt aufgenommen werden:

- Nicht verwendbar als Übersetzunggetriebe
- Anwendungen, die bei Bruch des Getriebes für den Menschen gefährlich sein könnten.
- Anwendungen mit sehr hohen Trägheitsmomenten.
- Einsatz als Hebewinde.
- Anwendungen mit hohen dynamischen Beanspruchungen auf Getriebegehäuse.
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter -5°C oder über 40°C.
- Einsatz in Verbindung mit aggressiven chemischen Substanzen.
- Einsatz unter Salzwassereinwirkung.
- Nicht im Katalog vorgesehene Einbaulagen.
- Einsatz unter radioaktiver Strahlung.
- Einsatz unter einem Druck, der nicht dem normalem Luftdruck entspricht.

Anwendungen, bei denen das Eintauchen der Getriebe in Wasser vorgesehen ist (auch teilweise), sollen vermieden werden.

Das max. zulässige Drehmoment (\*) der Getriebe, darf nicht den zweifachen Wert des in der Leistungstabelle angegebenen nominalen Wert des Drehmomentes ( $f_B = 1$ ) übersteigen. (\*) Hierbei sind Überlasten gemeint, welche durch Anlaufen unter Vollast, Bremsungen, Stöße und weiter dynamische Ursachen, hervorgerufen werden.

K	35390	40390	50390	60390	70390	90390	100390
2000 < n1 < 3000	-	-	-	P	P	P	P
M2	P	P	P	P	P	P	P
n1 > 3000	P	P	P	P	X	X	X
... L : M5 - M6	P	P	P	P	P	P	P

**X** Application not recommended Nicht empfohlene Anwendung

**P** Check the application and/or call our technical service.  
Anwendung überprüfen und/oder mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

IT
**APPLICAZIONI CRITICHE**
FR
**APPLICATIONS CRITIQUES**
ES
**APLICACIONES CRITICAS**

Le prestazioni indicate a catalogo corrispondono alla posizione M1 o similari, quando cioè il primo stadio non è interamente immerso in olio. Per situazioni di pizzamento diverse e/o velocità di ingresso particolari attenersi alle tabelle che evidenziano situazioni critiche diverse per ciascuna taglia di riduttore. Occorre anche tenere nella giusta considerazione e valutare attentamente le seguenti applicazioni consultando il ns. Servizio Tecnico:

- Evitare l'utilizzo come moltiplicatore.
- Utilizzo in servizi che potrebbero risultare pericolosi per l'uomo in caso di rottura del riduttore.
- Applicazioni con inerzie particolarmente elevate.
- Utilizzo come argano di sollevamento.
- Applicazioni con elevate sollecitazioni dinamiche sulla cassa del riduttore.
- Utilizzo in ambiente con T° inferiore a -5°C o superiore a 40°C.
- Utilizzo in ambiente con presenza di aggressivi chimici.
- Utilizzo in ambiente salmastro.
- Posizioni di piazzamento non previste a catalogo.
- Utilizzo in ambiente radioattivo.
- Utilizzo in ambiente con pressione diversa da quella atmosferica.

Evitare applicazioni dove è prevista l'immersione, anche parziale, del riduttore.

La coppia massima (\*) sopportabile dal riduttore non deve superare il doppio della coppia nominale ( $f_b=1$ ) riportata tabelle delle prestazioni.

(\*) intesa come sovraccarico istantaneo dovuto a avviamenti a pieno carico, frenature, urti ed altre cause soprattutto dinamiche.

Les performances indiquées sur le catalogue correspondent à la position M1 ou similaires, lorsque le premier train d'engrenage n'est pas entièrement immergé dans l'huile. Pour les combinaisons d'assemblage différentes et/ou les vitesses d'entrée particulières, se conformer aux tableaux qui mettent en évidence les différentes situations critiques pour chaque taille de réducteur.

Il faut aussi prendre en considération et évaluer attentivement les applications suivantes, en consultant notre S.ce Technique:

- Eviter l'utilisation comme multiplicateur.
- Emploi en services qui pourraient être dangereux pour l'homme en cas de rupture du réducteur.
- Applications avec inerties particulièrement élevées.
- Empli comme treuil, en cas de soulèvement.
- Applications avec sollicitations dynamiques sur la carcasse du réducteur.
- Empli en milieu avec température au dessous de -5°C ou au-dessus de 40°C.
- Empli en milieu en présence d'agents chimiques agressifs.
- Empli en milieu saumâtre.
- Positions de montage non prévues sur le catalogue.
- Empli en milieu radioactif.
- Empli en milieu ayant une pression différente de celle atmosphérique.

Eviter les applications dans lesquelles l'immersion du réducteur, même si partielle, est prévue.

Le couple maximum (\*) supporté par le réducteur ne doit pas être supérieur au double du couple nominal ( $f_b=1$ ) suivant notre table de prestation.

(\*) Entendu comme surcouple instantané dû à démarriages en pleine charge, freinages, chocs et autres causes surtout dynamiques.

Las prestaciones indicadas en el catálogo corresponden a la posición M1 o similares, cuando el primer tren de engranajes no está completamente inmerso en el aceite. Para posiciones de montaje distintas y/o de velocidades particulares a la entrada, atenerse a las tablas que ponen en evidencia las distintas situaciones críticas por cada tamaño de reductor.

Además es necesario considerar y evaluar cuidadosamente las siguientes aplicaciones, poniéndose en contacto con nuestro Servicio técnico:

- Evitar la utilización como multiplicador.
- Utilización en servicios que, en caso de ruptura del reductor, podrían resultar peligrosos para el hombre.
- Aplicaciones con inercias particularmente elevadas.
- Utilización como cabrestante de levantamiento.
- Aplicaciones con esfuerzos dinámicos elevados sobre la carcasa del reductor.
- Utilización en ambiente con T° inferior a -5°C o superior a 40°C.
- Utilización en ambiente con presencia de agentes químicos agresivos.
- Utilización en ambiente salino.
- Posiciones en montaje no previstas en el catálogo.
- Utilización en ambiente radioactivo.
- Utilización en ambiente con presión distinta de la atmosférica.

Evitar aplicaciones donde está prevista la inmersión, aún parcial, del reductor.

El par maximo (\*) soportable por el reductor no debe superar el doble del par nominal ( $f_b=1$ ) indicado en la tabla de prestaciones.

(\*) Entendida como sobrecarga instantánea debida a puestas en marcha a plena carga, frenadas, impactos y otras causas sobretodo dinámicas.

K	35390	40390	50390	60390	70390	90390	100390
2000 < n1 < 3000	-	-	-	P	P	P	P
M2	P	P	P	P	P	P	P
n1 > 3000	P	P	P	P	X	X	X
... L : M5 - M6	P	P	P	P	P	P	P

**X** Applicazione sconsigliata  
Application non conseillée  
Aplicación desaconsejada

**P** Verificare l'applicazione e/o contattare il ns. servizio tecnico.  
Verifier l'application et/ou contacter notre s.ce technique.  
Controlar la aplicación y/o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

EN

THERMAL POWER Pt [kW]

The table below lists the nominal thermal power values expressed in kW, in the following reference conditions:

- mounting position M1
- continuous operation at input speed <=1500 rpm
- ambient temperature 25°C
- sea level altitude
- air speed near the gear reducer >=1m/s
- absence of external radial and/or axial loads

DE

THERMISCHE LESITUNG Pt [kW]

The following table contains the values of the thermal power in kW under the following reference conditions:

- Mounting position M1
- Continuous operation with input speed <=1500 rpm
- Ambient temperature 25°C
- Height above sea level
- Air speed inside the gearbox >=1/s
- Absence of radial and/or axial external loads

Thermal power values at 1500 rpm / Thermische Leistungen bei 1500 rpm	
Gear reducer / Getriebe	Pt [kW]
K35390	10.5
K40390	11.0
K50390	12.5
K60390	19.0
K70390	22.5
K90390	38.0
K100390	55.0

Applying a power level not exceeding Pt at the above mentioned reference conditions guarantees the correct lubrication and efficient operation of the gear reducer.

#### Application check

Except for continuous operating times below two (2) hours and successive pauses capable of bringing the gear reducer back to ambient temperature, for each application it is advisable to verify the gear reducer's thermal limit according to the following formula:

$$P_1 < P_t \cdot F_c \cdot F_v \cdot F_a$$

where:

**P<sub>1</sub>** = input power to the gear reducer at 1.400 rpm (4-pole motors)  
**P<sub>t</sub>** = thermal power at reference conditions (see above table)  
**F<sub>c</sub>** = ambient and operating temperature correction factor  
**F<sub>v</sub>** = ventilation correction factor  
**F<sub>a</sub>** = altitude correction factor

The correction factors refer to different operating conditions compared to the reference conditions, and are provided by following ISO 14179 tables:

Through the application of the power level not exceeding Pt at the above mentioned reference conditions guarantees the correct lubrication and efficient operation of the gear reducer.

#### Prüfung der Anwendung

With the exception of continuous operating times under two (2) hours and successive pauses capable of bringing the gear reducer back to ambient temperature, for each application it is advisable to verify the gear reducer's thermal limit according to the following formula:

$$P_1 < P_t \cdot F_c \cdot F_v \cdot F_a$$

where:

**P<sub>1</sub>** = Input power of the gearbox 1400 rpm (Motor with 4 poles)  
**P<sub>t</sub>** = Thermal power under reference conditions (see table above)  
**F<sub>c</sub>** = Correction factor for ambient temperature and operation  
**F<sub>v</sub>** = Correction factor for ventilation  
**F<sub>a</sub>** = Correction factor for height above NN

The correction factors refer to different operating conditions compared to the reference conditions, and are provided by following ISO 14179 tables:

**IT**
**POTENZA TERMICA Pt [kW]**
**FR**
**PIUSSANCE THERMIQUE Pt [kW]**
**ES**
**POTENCIA TÉRMICA Pt [kW]**

La seguente tabella riporta i valori di potenza termica nominale espressa in kW nelle seguenti condizioni di riferimento:

- posizione di montaggio M1
- funzionamento continuo con velocità di entrata <=1500 rpm
- temperatura ambiente di 25°C
- altitudine pari al livello del mare
- velocità dell'intorno del riduttore >=1m/s
- assenza di carichi radiali e/o assiali esterni

Le tableau suivant présente les valeurs de puissance thermique nominale exprimées en kW dans les conditions de référence suivantes:

- position de montage M1
- fonctionnement continu avec vitesse d'entrée <= 1500tr/min
- température ambiante de 25°C
- altitude égale au niveau de la mer
- vitesse de l'air à proximité du réducteur >= 1m/s
- absence de charges radiales et/ou axiales externes

La siguiente tabla contiene los valores de potencia térmica nominal expresada en kW en las siguientes condiciones de referencia:

- posición de montaje M1
- funcionamiento continuo con velocidad de entrada <=1500rpm
- temperatura ambiente de 25°C
- altura sobre el nivel del mar
- velocidad del aire en torno al reductor >=1m/s
- ausencia de cargas radiales y/o axiales externas

Potenza termica a 1500rpm / Puissances thermiques à 1500 rpm / Potencias térmicas a 1500 rpm	
Riduttore / Réducteur / Reductor	Pt [kW]
K35390	10.5
K40390	11.0
K50390	12.5
K60390	19.0
K70390	22.5
K90390	38.0
K100390	55.0

Applicando al riduttore, nelle suddette condizioni di riferimento una potenza non superiore a Pt, risultano garantiti una corretta lubrificazione ed il buon funzionamento del riduttore.

#### Verifica della applicazione

Fatta eccezione per tempi di funzionamento continuo inferiori a due (2) ore e successive pause in grado di riportare il riduttore a temperatura ambiente, per ogni applicazione è consigliabile eseguire la verifica del limite termico del riduttore, secondo la seguente formula:

$$P1 < Pt \cdot Fc \cdot Fv \cdot Fa$$

dove:

**P1** = potenza in ingresso al riduttore a 1400 rpm (motori a 4 poli)

**Pt** = potenza termica in condizioni di riferimento (vedi tabella sopra)

**Fc** = fattore correttivo di temperatura ambiente e servizio

**Fv** = fattore correttivo di aerazione

**Fa** = fattore correttivo dell'altitudine

I fattori correttivi sono relativi a condizioni operative differenti da quelle di riferimento, e sono forniti dalle seguenti tabelle ISO14179:

L'application au réducteur d'une puissance inférieure à la Pt, dans les conditions de référence indiquées ci-dessus, garantit une lubrification correcte et le bon fonctionnement du réducteur.

#### Vérification de l'application

À l'exception de périodes de fonctionnement continu inférieures à deux (2) heures et de pauses successives permettant au réducteur de redescendre à une température ambiante pour toute application, il est conseillé d'effectuer une vérification de la limite thermique du réducteur, selon la formule suivante

$$P1 < Pt \cdot Fc \cdot Fv \cdot Fa$$

où:

**P1** = puissance d'entrée au réducteur à 1400tr/min (moteurs à 4 pôles)

**Pt** = puissance thermique dans les conditions de référence (voir tableau ci-dessus)

**Fc** = facteur de correction de température ambiante et de service

**Fv** = facteur de correction d'aération

**Fa** = facteur de correction de l'altitude

Les facteurs de correction correspondent à des conditions de fonctionnement différentes de celles de référence, et sont fournis par les tableaux ISO14179 suivants:

$$P1 < Pt \cdot Fc \cdot Fv \cdot Fa$$

donde:

**P1** = potencia a la entrada del reductor a 1400rpm (motores de 4 polos)

**Pt** = potencia térmica en condiciones de referencia (ver la tabla de arriba)

**Fc** = factor de corrección de la temperatura ambiente y servicio

**Fv** = factor de corrección de aireación

**Fa** = factor de corrección de la altitud

Los factores de corrección son relativos a condiciones operativas diferentes a las de referencia y se encuentran en las siguientes tablas ISO14179:

EN

THERMAL POWER Pt [kW]

DE

THERMISCHE LESITUNG Pt [kW]

Fc		Duty per hour of operation % / Betriebszeit in % pro Stunde				
		100	80	70	40	20
Ambient temperature  Umgebungstemperatur	10°C	1.15	1.21	1.32	1.55	2.07
	18°C	1.07	1.12	1.23	1.44	1.93
	25°C	1.00	1.05	1.15	1.35	1.80
	30°C	0.93	0.98	1.07	1.26	1.67
	40°C	0.83	0.87	0.95	1.12	1.49
	43°C	0.75	0.79	0.86	1.01	1.35
	50°C	0.67	0.70	0.77	0.90	1.21

Ventilation correction factor / Geschwindigkeit der Umgebungsluft	Fv
Stagnant air (<0,5 m/s) / Stehende Luft (<0,5 m/s)	0.75
Indoor installation with slight ventilation Installation in gaschlossenen Räumen mit geringer Luftzirkulation	1
Indoor installation with good ventilation (>1,4 m/s) Installation in geschlossenen Räumen mit guter Luftzirkulation (>1,4 m/s)	1.4
Outdoor installation (>3,7 m/s) / Installation im Freien (>3,7 m/s)	1.9

Altitude correction factor / Höhe über NN	Fa
0*	1
750	0.95
1500	0.90
2250	0.85
3000	0.81

In case of operation at input speeds exceeding 2000 rpm, or ambient temperatures greater than 40°C it is advisable to contact our technical department.

Im Fall eines Betriebs mit Eingangsgeschwindigkeiten über 2000 rpm oder bei Umgebungstemperaturen über 40°C wird empfohlen, den Kundendienst zu kontaktieren.

IT

POTENZA TERMICA Pt [kW]

FR

PUISSANCE THERMIQUE Pt [kW]

ES

POTENCIA TÉRMICA Pt [kW]

Fc		Servizio a carico ora di funzionamento % / Facteur de marche par heure de fonctionnement % / Servicio con carga por hora de funcionamiento %				
		100	80	70	40	20
Temperatura ambiente	10°C	1.15	1.21	1.32	1.55	2.07
	18°C	1.07	1.12	1.23	1.44	1.93
Température ambiante	25°C	1.00	1.05	1.15	1.35	1.80
	30°C	0.93	0.98	1.07	1.26	1.67
Temperatura ambiente	40°C	0.83	0.87	0.95	1.12	1.49
	43°C	0.75	0.79	0.86	1.01	1.35
	50°C	0.67	0.70	0.77	0.90	1.21

Velocità dell'aria ambientale / Vitesse de l'air ambiant / Velocidad del aire ambiental	Fv
Aria stagnante (<0,5 m/s) / Air stagnant (<0,5 m/s) / Aire estancado (<0,5 m/s)	0.75
Installazione al chiuso con lieve aerazione / Installation en intérieur avec une légère aération / Instalación cubierta con poca aireación	1
Installazione al chiuso con aerazione (>1,4 m/s) / Installation en intérieur avec une aération correcte (>1,4 m/s) / Instalación cubierta con buena aireación (>1,4 m/s)	1.4
Installazione all'aperto (>3,7 m/s) / Installation en extérieur (>3,7 m/s) / Instalación al aire libre (>3,7 m/s)	1.9

Altitudine / Altitude / Altitud	Fa
0*	1
750	0.95
1500	0.90
2250	0.85
3000	0.81

\*Livello del mare / Niveau de la mer / Nivel del mar

In caso di funzionamento con velocità di ingresso maggiori di 2000 rpm, o temperature ambiente maggiori di 40°C è consigliabile contattare il ns servizio di assistenza.

En cas de fonctionnement avec des vitesses d'entrée supérieures à 2000 tr/min ou en présence de températures ambiantes supérieures à 40°C, il est conseillé de contacter notre service d'assistance.

En el caso de funcionamiento con velocidades de entrada mayores que 2000 rpm o temperaturas ambiente mayores que 40°C es aconsejable llamar a nuestro servicio de asistencia técnica.

EN

## MOTOR MOUNTING WITH PAM-IEC FLANGE B5

When the unit is supplied without motor, it is necessary to follow these recommendations to ensure the correct assembly of the electric motor. Assembly of flange mounting motors to the gear unit with the PAM flange uses a coupling. Check that the tolerances for the motor shaft and flange correspond to the standard. Carefully clean the shaft, spigot and surfaces of the flange removing traces of paint and dirt, and confirm the key is fitted correctly.

Fit the half coupling to the motor shaft (see picture) taking care to ensure the motor shaft and bearings are not damaged by avoiding excessive force and where necessary using assembly equipment.

Place the couplings elastic element onto the motor half coupling and position the motor up to the gear unit ensuring the coupling element is aligned with the driven half coupling. Complete the assembly using the fixing bolts. Key-ways with tightened tolerances.

IT

## MONTAGGIO MOTORE SU FLANGE PAM-IEC B5

Quando il gruppo viene fornito senza motore occorre osservare le seguenti raccomandazioni per garantire un corretto montaggio del motore elettrico.

Controllare che le tolleranze dell'albero e della flangia motore siano corrispondenti alle norme IEC standard.

Pulire accuratamente l'albero, il centraggio ed il piano della flangia da sporco o tracce di vernice.

Procedere al montaggio del semigiunto (vedi figura) sull'albero del motore elettrico che deve avvenire senza eccessiva forzatura in caso diverso controllare la corretta posizione e la tolleranza della linguetta motore; utilizzare comunque opportuni sistemi che garantiscono un corretto montaggio senza rischiare il danneggiamento dei cuscinetti motore. Procedere quindi al montaggio del motore completo di semigiunto fasando i denti di trascinamento del semigiunto lato motore con quelli dell'elemento elastico presente sul semigiunto fisso lato riduttore.

Non è previsto nessun adattamento della linguetta motore.

DE

## MONTAGE DES MOTORS AN DEN PAM-IEC FLANSCH B5

Bei Getrieben, welche ohne Motor geliefert werden, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um eine korrekte Montage des Elektromotors zu gewährleisten.

Übereinstimmung der Toleranzen von Welle und Motorflansch überprüfen.

Diese sollten mindestens DIN 42955 N entsprechen. Welle, Passung und Flanschfläche sind sorgfältig von Schmutz, Späne oder Lackresten zu säubern.

Halbkupplung auf Motor (sehen Bild) einsetzen, andernfalls sind die korrekte Ausrichtung und die Toleranz der Paßfeder zu überprüfen. In jedem Fall sind solche Montageverfahren anzuwenden, die Schäden an den Motorlagern ausschließen.

Motor anbauen, wobei es zuerst darauf beachtet werden muß, dass die Halbkupplung auf dem Motor und der elastische Zwischenring auf der Getriebehalbkupplung frei eingreifen können.

Keine Anpassung der Motorpaßfeder ist in diesem Fall erforderlich.

FR

## INSTALLATION MOTEUR SUR BRIDE PAM-IEC B5

Quand le groupe est fourni sans moteur, observez les recommandations suivantes pour garantir un montage correct du moteur électrique.

Contrôler que les tolérances de l'arbre et de la bride du moteur correspondent au moins à une classe de qualité «normale».

Nettoyer soigneusement l'arbre, le centrage et le plan de la bride des traces de saleté et de peinture.

Procéder au montage de demi-accouplement sur l'arbre moteur électrique sans forcer (voir image), dans le cas contraire, vérifier la position correcte et la tolérance de la clavette du moteur.

Utiliser, toutefois, des systèmes appropriés qui garantissent un montage correct sans risquer de détériorer les roulements du moteur.

Procéder de la même façon pour le montage du moteur avec le demiaccouplement côté moteur avec de l'élément élastique du demiaccouplement côté réducteur. Rainures clavette moteur avec tolérances réduites.

ES

## GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Sie al equipo se suministra sin motor es preciso observar las siguientes recomendaciones para garantizar un correcto montaje del motor eléctrico.

Verificar que la tolerancia del eje y de la brida motor se correspondan al menos a una clase de calidad "normal".

Limpiar cuidadosamente el eje, el centraje y el plano de asiento de restos de barniz o suciedad.


Proceder al montaje del semiacoplamiento en el eje del motor eléctrico sin excesiva fuerza, si no entra con suavidad verificar la correcta tolerancia de la chaveta del motor (ver imagen), utilizar en cualquier caso métodos de montaje que no dañen los rodamientos del motor.

Proceder a continuación al montaje del motor con el semiacoplamiento en el reductor, evitando la interferencia de los dientes del acoplamiento.

No se prevé ninguna adaptación de la chaveta del motor.


FLEXIBLE JOINT / ELASTISCHE KUPPLUNG / GIUNTO ELASTICO / ACCOPL. ÉLASTIQUE / ACOPL.ELÁSTICO

K .... - DA/B14 - IEC



PAM SLEEVE / PAM BUCHSE / MANICOTTO PAM / MANCHON PAM / MANGUITO PAM

K .... - DA/B14 PAM



EN

## INSTALLATION

To install the reduction unit it is necessary to note the following Recommendations:

- The mounting on the machine must be stable to avoid any vibration
- Check the correct direction of rotation of the gear reducer output shaft before fitting the unit to the machine.
- In the case of particularly lengthy periods of storage (4/6 months), if the oil seal is not immersed in the lubricant inside the unit, it is recommended to change it since the rubber could stick to the shaft or may even have lost the elasticity it needs to function properly.
- Whenever possible, protect the reduction unit against solar radiation and bad weather.
- Ensure the motor cools correctly by assuring good passage of air from the fan side.
- In the case of ambient temperatures < -5°C or > +40°C call the Technical Service.
- The various parts (pulleys, gear wheels, couplings, shafts, etc.) must be mounted on the solid or hollow shafts using special threaded holes or other systems that anyhow ensure correct operation without risking damage to the bearings or external parts of the units. Lubricate the surfaces in contact to avoid seizure or oxidation.
- Painting must definitely not go over rubber parts and the holes on the breather plugs, if any.
- For units equipped with oil plugs, replace the closed plug used for shipping with the special breather plug.
- Check the correct level of the lubricant through the indicator, if there is one.
- Starting must take place gradually, without immediately applying the maximum load.
- When there are parts, objects or materials under the motor drive that can be damaged by even limited spillage of oil, special protection should be fitted.

DE

## MONTAGE

Für die Montage des Getriebes sind nachstehende Anweisungen zu beachten:

- Die Befestigung an der Maschine muß absolut stabil sein, um jegliche Vibrationen zu vermeiden.
- Vor der Montage des Getriebes an der Maschine ist die Abtriebswelle des Getriebes auf die richtige Drehrichtung zu prüfen.
- Nach besonders langer Einlagerung (4/6 Monate) ist zu überprüfen, ob die Wellendichtringe vom Schmiermittel des Getriebes vollständig benetzt wurden; andernfalls ist ein Austausch anzuraten, da die Dichtlippe auf der Welle festkleben kann oder die zum einwandfreien Betrieb notwendige Elastizität nicht mehr vorhanden ist.
- Wenn möglich, sollte das Getriebe vor Sonneneinstrahlung u.a. Witterungseinflüssen geschützt werden.
- Die Motorkühlung muß durch eine gute Belüftung auf der Seite des Lüfters gewährleistet werden.
- Bei Umgebungstemperaturen < -5°C oder > +40°C setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Zur Montage der unterschiedlichen Anbauteile (Riemenscheiben, Zahnräder, Kupplungen, Wellen usw.) auf den Hohl-oder Vollwellen sind die vorgesehenen Gewindebohrungen oder Aufziehvorrichtungen zu verwenden. Diese gewährleisten eine einwandfreie Montage, ohne die Lager oder die Außenteile des Getriebes zubeschädigen. Die in Berührung kommenden Passungen und Oberflächen der Wellen sind zu fetten/ölen, um ein Festfressen durch Passungsrost zu vermeiden.
- Bei Lackierung ist darauf zu achten, daß alle Gummiteile und fallweise die in den Entlüftungsdeckeln vorhandenen Bohrungen nicht überlackiert werden.
- Bei Getrieben mit Ölstopfen ist die zum Transport verwendete Verschlußschraube durch die beigelegte Entlüftungsschraube zu ersetzen.
- Der Schmierölstand ist an der Füllstandsanzeige zu überprüfen, sofern vorhanden.
- Der Antrieb ist stufenweise in Betrieb zu nehmen, wobei zunächst mit Teillast angefahren werden sollte.
- Sind unter dem Antrieb Geräteteile oder Materialien angeordnet, die durch geringe Mengen austretenden Öls beschädigt werden könnten, so ist eine geeignete Schutzvorrichtung vorzusehen.

**IT**
**INSTALLAZIONE**

Per l'installazione del riduttore è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- Il fissaggio sulla macchina deve essere stabile per evitare qualsiasi vibrazione.
- Verificare il corretto senso di rotazione dell'albero di uscita del riduttore prima del montaggio del gruppo sulla macchina.
- In caso di periodi particolarmente lunghi di stoccaggio (4/6 mesi) se l'anello di tenuta non è immerso nel lubrificante contenuto all'interno del gruppo si consiglia la sua sostituzione in quanto la gomma potrebbe essersi incollata all'albero o addirittura aver perso quelle caratteristiche di elasticità necessarie al corretto funzionamento.
- Quando possibile proteggere il riduttore dall'irraggiamento solare e dalle intemperie.
- Garantire un corretto raffreddamento del motore assicurando un buon passaggio d'aria dal lato ventola.
- Nel caso di temperature ambiente < -5°C or >+40°C contattare il servizio Assistenza Tecnica.
- Il montaggio dei vari organi (pulegge, ruote, dentate, giunti, alberi, ecc.) sugli alberi pieni o cavi deve essere eseguito utilizzando appositi fori filettati o altri sistemi che comunque garantiscono una corretta operazione senza rischiare il danneggiamento dei cuscinetti o delle parti esterne dei gruppi. Lubrificare le superfici a contatto per evitare grippaggi o ossidazioni.
- La verniciatura non deve assolutamente interessare le parti in gomma e i fori esistenti sui tappi di sfiato, quando presenti.
- Per i gruppi provvisti di tappi per olio sostituire il tappo chiuso utilizzato per la spedizione con l'apposito tappo di sfiato.
- Controllare il correttto livello del lubrificante tramite, quando prevista l'apposita spia.
- La messa in funzione deve avvenire in maniera graduale, evitando l'applicazione immediata del carico massimo.
- Quando sotto alla motorizzazione sono presenti organi, cose o materiali danneggiabili dall'eventuale fuoriuscita, anche limitata, di olio è opportuno prevedere un'apposita protezione.

**FR**
**INSTALLATION**

Pour l'installation du réducteur, il faut se conformer aux indications suivantes:

- La fixation sur la machine doit être stable pour éviter toute vibration.
- Avant le montage du groupe sur la machine, vérifier que le sens de rotation de l'arbre de sortie du réducteur soit correct.
- En cas de périodes de stockage particulièrement longues (4/6 mois), si la bague d'étanchéité n'est pas immergée dans le lubrifiant contenu à l'intérieur du groupe, on conseille son remplacement, car le caoutchouc pourrait être collé à l'arbre ou avoir perdu les caractéristiques d'élasticité nécessaires à un fonctionnement correct.
- Si possible, protéger le réducteur des rayons du soleil et des intempéries.
- Vérifier que le refroidissement du moteur soit suffisant, en assurant un bon passage d'air du côté ventilateur.
- En cas de températures ambiante <-5°C ou >+40°C, contacter le S.ce techniques.
- Le montage de différents organes (poulies, roues dentées, accouplements, arbres, etc.) sur les arbres pleins ou creux doit être effectué en utilisant les trous filetés ou d'autres systèmes assurant de toute façon une opération correcte, sans risquer d'endommager les roulements ou les parties extérieures des groupes. Lubrifier les surfaces en contact, afin d'éviter le grippage ou l'oxydation.
- La peinture ne doit absolument pas toucher les parties en caoutchouc et, si présents, les trous sur les bouchons d'évent.
- Pour les groupes avec bouchons d'huile, remplacer le bouchon, utilisé lors de l'expédition, par le bouchon d'évent.
- Contrôler, grâce au voyant (si prévu), que le niveau du lubrifiant correspond.
- La mise en marche doit s'effectuer d'une façon graduelle, en évitant l'application immédiate de la charge maximale.
- Si des organes, des choses ou des matériels pouvant être endommagés par l'éventuelle sortie d'huile, même si limitée, sont présents sous la motorisation, il faut prévoir une protection adéquate.

**ES**
**INSTALACIÓN**

Para la instalación del reductor, atenerse a las siguientes indicaciones:

- Para evitar las vibraciones, la fijación sobre la máquina tiene que ser estable.
- Antes del montaje del grupo sobre la máquina, controlar que el sentido de rotación del eje de salida del reductor sea correcto.
- En caso de períodos de almacenamiento muy largos (4/6 meses), si el retén no está sumergido en el lubricante contenido en el grupo, se aconseja su reemplazo porque la goma podría estar pegada al eje o haber perdido las características de elasticidad necesarias para un funcionamiento correcto.
- Siempre que sea posible, proteger el reductor contra los rayos del sol y la intemperie.
- Controlar que la refrigeración del motor sea suficiente, asegurando una correcta transferencia de aire del lado ventilador.
- En caso de temperatue ambiente de <-5°C o >+40°C, ponense en écontacto con el Servicio trnico.
- El montaje de distintos órganos (poleas, ruedas dentadas, acoplamientos, ejes, etc.) sobre los ejes llenos o huecos debe ser efectuado utilizando los agujeros roscados correspondientes u otros sistemas, asegurando de todas maneras una operación correcta sin correr el riesgo de dañar los cojinetes o las partes externas de los grupos. Lubricar las superficies en contacto para evitas los grippados o las oxidaciones.
- La pintura no debe cubrir las partes de goma y los agujeros de los posibles tapones-respiraderos
- Para los grupos equipados de tapones de aceite, reemplazar el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el tapón respiradero.
- Controlar el correcto nivel del lubricante mediante la mirilla (si la hay).
- La puesta en marcha se debe producir de manera gradual evitando la aplicación súbita de la carga máxima.
- Si bajo el reductor hay mecanismos, cosas ó materiales que puedan dañarse por una eventual pérdida de aceite, deberá preverse una protección adecuada.

EN

## RADIAL LOADS - TECHNICAL DESCRIPTIONS

The value of the admissible radial load (N) is given in the tables relating to the performance of the reduction unit at issue. It is related to the load applied on the centre line of the shaft and in the most unfavourable conditions of angle of application and direction of rotation.

The maximum admissible axial loads are 1/5 of the value of the given radial load when applied in combination with the radial load.

The tables relating to the output shafts give the maximum admissible value.

This value must never be exceeded since it relates to the strength of the case.

Particular conditions of radial load higher than the limits of the catalogue may occur. In this case, call our Technical Service and provide details on the application: direction of the load, direction of rotation of the shaft, type of service.

In case of double extension shafts with radial load applied on both ends, the max. admissible radial loads must be defined according to the specific running conditions, in this case call our Technical Service.

### Radial Loads

The radial load on the shaft is calculated with the following formula:

$$F_{RXL} = \frac{2000 \cdot M \cdot f_z}{D} \leq F_{R1} \text{ or } F_{R2}$$

**F<sub>RXL</sub>** (N)

Resulting radial load

**M** (Nm)

Torque on the shaft

**D** (mm)

Diameter of the transmission member mounted on the shaft

**F<sub>R</sub>** (N)

Value of the maximum admitted radial load (see relative tables)

**f<sub>z</sub>** = 1,1 gear pinion

1,4 chain wheel

1,7 v-pulley

2,5 flat pulley

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1-2} \cdot a}{(b + x)}$$

**a, b** = values given in the tables on page 22

**X** = distance from the point of application of the load to the shaft shoulder

DE

## QUERBELASTUNGEN - TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

The value of the permissible transverse load (N) is given in the tables relating to the performance of the reduction unit at issue. It is related to the load applied on the centre line of the shaft and in the most unfavourable conditions of angle of application and direction of rotation.

The permissible Axial loads are 1/5 of the value of the given transverse load when applied in combination with the transverse load.

The tables relating to the output shafts give the maximum permissible value.

This value must never be exceeded since it relates to the strength of the case.

Particular conditions of transverse load higher than the limits of the catalogue may occur. In this case, call our Technical Service and provide details on the application: direction of the load, direction of rotation of the shaft, type of service.

In case of double extension shafts with transverse load applied on both ends, the max. permissible transverse loads must be defined according to the specific running conditions, in this case call our Technical Service.

### Querbelastungen

The transverse load on the shaft is calculated with the following formula:

$$F_{RXL} = \frac{2000 \cdot M \cdot f_z}{D} \leq F_{R1} \text{ or } F_{R2}$$

**F<sub>RXL</sub>** (N)

Resultierende Querkraft

**M** (Nm)

Wellendrehmoment

**D** (mm)

Durchmesser des an der Welle montierten Antriebselements

**F<sub>R</sub>** (N)

Max. zul. Querkraft (siehe entspr. Tafel)

**f<sub>z</sub>** = 1,1 Zahnrad

1,4 Rad für Kette

1,7 Flanschscheibe

2,5 Flachriemenscheibe

If the transverse load is not applied on the center of the shaft, it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1-2} \cdot a}{(b + x)}$$

**a, b** = see Tafeln auf Seite 22

**X** = Abstand der Querkraft zur Wellenschulter

IT
**CARICHI RADIALI -  
DESCRIZIONI TECNICHE**
FR
**CHARGES RADIALES -  
DESCRIPTIONS TECHNIQUES**
ES
**CARGAS RADIALES -  
DESCRIPCIONES TECNICAS**

Il valore del carico radiale (N) ammisible viene riportato nelle tabelle relative alle prestazioni del riduttore in esame, ed è relativo al carico applicato sulla mezzeria dell'albero e nelle condizioni più sfavorevoli come angolo di applicazione e senso di rotazione.

I carichi assiali massimi ammissibili sono 1/5 del valore del carico radiale indicato quando sono applicati in combinazione col carico radiale stesso.

Nelle tabelle relative agli alberi di uscita viene indicato il valore massimo ammmissible, questo valore non deve mai essere superato in quanto è relativo alla resistenza della cassa.

Possono essere verificate condizioni particolari di carico radiale superiori ai limiti di catalogo, in questo caso contattare il ns.Servizio Tecnico e fornire tutti i dati applicativi direzione del carico, senso di rotazione dell'albero, tipo di servizio.

Nel caso di alberi bisporgenti e cavi in cui è previsto l'applicazione di carichi radiali su entrambe le estremità, i carichi massimi ammissibili sono da definire in funzione delle condizioni di esercizio specifiche, in questo caso contattare il ns. Servizio Tecnico.

La valeur de la charge radiale (N) admissible est indiquée dans les tableaux concernant les performances du réducteur examiné et correspond à la charge appliquée sur la ligne médiane de l'arbre, dans les conditions les plus défavorables au niveau de l'angle d'application et du sens de rotation.

Les charges axiales maximales admissibles sont 1/5 de la valeur de la charge radiale indiquée, au cas où elles seraient appliquées en combinaison avec la charge radiale même.

Les tableaux concernant les arbres de sortie indiquent la valeur maximale admissible, valeur qui ne doit jamais être dépassée car elle correspond à la résistance de la carcasse. Des conditions particulières de charges radiales supérieures aux limites de catalogue peuvent être vérifiées; dans ce cas, contacter notre S.ce Technique en donnant toutes les données d'application: direction de la charge, sens de rotation de l'arbre, type de service.

Dans le cas d'arbre double avec une charge radiale appliquée aux deux extrémités, la charge radiale maxi admissible doit être définie selon les conditions de fonctionnement spécifiques, dans ce cas contacter notre, service technique.

El valor de carga radial (N) admisible es las indicado en las tablas relacionadas a las prestaciones del reductor examinado y se refiere a la carga aplicada sobre la linea de centro del eje y en las condiciones más desfavorables como ángulo de aplicación y sentido de rotación.

Las cargas axiales máximas admisibles son 1/5 del valor de carga radial indicado, cuando están aplicadas en combinación con la carga radial misma.

En las tablas relacionadas a los ejes de salida se indica el valor máximo admisible; nunca se debe superar este valor, porque se refiere a la resistencia de la carcasa.

Podrían presentarse condiciones particulares de carga radial superiores a los límites de catálogo; en este caso, ponerse en contacto con nuestro Servicio técnico e indicar todos los datos de la aplicación: dirección de carga, sentido de rotación del eje, tipo de servicio. En caso de ejes dobles o huecos sobre los que se prevea la aplicación de cargas radiales sobre ambos extremos, las cargas máximas admisibles se deben definir en función de las características de la aplicación, en ese caso contactar a nuestro Servicio Técnico.

**Carichi Radiali**

Il carico radiale sull'albero si calcola con la seguente formula:

$$F_{RXL} = \frac{2000 \cdot M \cdot f_z}{D} \leq F_{R1} \text{ o } F_{R2}$$

**F<sub>RXL</sub>** (N)

Carico radiale risultante

**M** (Nm)

Momento torcente sull'albero

**D** (mm)

Diametro dell'elemento di trasmissione montato sull'albero

**F<sub>R</sub>** (N)

Valore di carico radiale massimo ammesso F<sub>R1</sub>-F<sub>R2</sub> (ved. tab. relativa)

**Charges Radiales**

La charge radiale sur l'arbre doit être calculée selon la formule suivante:

$$F_{RXL} = \frac{2000 \cdot M \cdot f_z}{D} \leq F_{R1} \text{ ou } F_{R2}$$

**F<sub>RXL</sub>** (N)

Charge radiale résultante

**M** (Nm)

Moment de torsion sur l'arbre

**D** (mm)

Diamètre de l'élément de transmission monté sur l'arbre

**F<sub>R</sub>** (N)

Valeur de charge radiale maximum admise (voir tableaux correspondants)

**f<sub>z</sub>** = 1,1 Pignone dentato

1,4 Ruota per catena

1,7 Puleggia a gola

2,5 Puleggia piana

1,4 roue pour chaîne

1,7 pouile à gorge

2,5 pouile plate

**f<sub>z</sub>** = 1,1 pignon denté

1,4 roue pour chaîne

1,7 pouile à gorge

2,5 pouile plate

1,4 Piñón dentado

1,7 Polea para correa trapezoidal

2,5 Polea plana

Quando il carico radiale risultante è applicato in mezzeria dell'albero occorre correggere il carico radiale ammisible F<sub>R1-2</sub> con la seguente formula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1-2} \cdot a}{(b + x)}$$

**a, b** = Valori riportati nelle tabelle pag. 22

**X** = distanza del punto di applicazione del carico da spallamento albero

Lorsque la charge radiale résultante n'est pas appliquée sur la ligne médiane de l'arbre, il faut calculer celle effective selon la formule suivante:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1-2} \cdot a}{(b + x)}$$

**a, b** = valeurs indiquées dans les tableaux à page 22.

**X** = distance entre le point d'application de la charge et l'épaulement de l'arbre

**Cargas Radiales**

La carga radial sobre el eje se calcula con la siguiente fórmula:

$$F_{RXL} = \frac{2000 \cdot M \cdot f_z}{D} \leq F_{R1} \text{ o } F_{R2}$$

**F<sub>RXL</sub>** (N)

Carga radial resultante

**M** (Nm)

Par de torsión sobre el eje

**D** (mm)

Diámetro del elemento de transmisión montado sobre el eje

**F<sub>R</sub>** (N)

Valor de carga radial máxima admitido (ver tablas correspondientes)

**f<sub>z</sub>** = 1,1 Piñón dentado

1,4 Piñón de cadena

1,7 Polea para correa trapezoidal

2,5 Polea plana

Si la carga radial resultante no está aplicada sobre la línea da centro del eje, es necesario calcular la efectiva con la siguiente fórmula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1-2} \cdot a}{(b + x)}$$

**a, b** = valores indicados en las tablas pág. 22

**X** = distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta la base del eje

**IT CARICHI RADIALI - DESCRIZIONI TECNICHE**

**Alberi In Uscita**

Con carico radiale risultante non in mezzeria dell'albero, correggere il carico radiale ammissibile Fr2 con la formula:

**EN RADIAL LOADS - TECHNICAL DESCRIPTIONS**


**FR CHARGES RADIALES - DESCRIPTIONS TECHNIQUES**

**Output Shafts**

When the radial load is not on the centre line of the shaft it is necessary to adjust the admissible radial load Fr2 with the following formula:

**Arbres De Sortie**

Quand la charge radiale n'est pas au milieu de l'arbre, il est nécessaire de corriger la charge radiale admissible Fr2 avec la formule suivante:



**DE QUERBELASTUNGEN - TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN**

**ES CARGAS RADIALES - DESCRIPCIONES TECNICAS**

**Abtriebswellen**

Sofern die radiale Querkraft nicht auf die Mitte der Welle bezogen ist, ist die effektive zulässige Kraft Fr2 durch Formel zu berechnen:

**Ejes De Salida**

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr2 mediante la siguiente fórmula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R2} \cdot a}{(b + x)} \text{ (N)}$$

K	35390	40390	50390	60390	70390	90390	100390
a	129	190	225	262	306	348	468
b	100	150	175	202	236	278	363
D-S-P (Fr2 max)	12000	18000	22000	30000	40000	65000	80000
C(Fr2 max**)	8000	12000	15000	20000	40000	65000	65000

**Input Shafts**

When the radial load is not on the centre line of the shaft it is necessary to adjust the admissible radial load Fr1 with the following formula:

**Arbres D'entrée**

Quand la charge radiale n'est pas au milieu de l'arbre, il est nécessaire de corriger la charge radiale admissible Fr1 avec la formule suivante:


**Antriebswellen**

Sofern die radiale Querkraft nicht auf die Mitte der Welle bezogen ist, ist die effektive zulässige Kraft Fr1 durch Formel zu berechnen:

**Ejes De Entrada**

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr1 mediante la siguiente fórmula:

$$F_{RX} = \frac{F_{R1} \cdot a}{(b + x)} \text{ (N)}$$



**Alberi In Entrata**

Con carico radiale risultante non in mezzeria dell'albero, correggere il carico radiale ammissibile Fr1 con la formula:

K	K35390	K40390	K50390	K60390	K70390	K90390	K100390
a	105	137	137	175	175	225	221
b	80	108	108	135	135	170	166
Fr1 max**	2200	2500	3200	4200	7000	10000	12000

(Fr1 -Fr2) Max. admissible value of the reducer; verify max. admissible value on performances tables.

(Fr1 -Fr2) Entspricht dem max. zulässigem Wert; bitte beachten Sie den max. Wert der Tabelle.

(Fr1 -Fr2) Valore massimo ammesso dal riduttore; Verificare valore massimo ammesso su tabelle di prestazioni.

(Fr1 -Fr2) Valeur maximale admissible du réducteur; vérifier la valeur maxi admissible dans les tableaux de performances.

(Fr1 -Fr2) Valor màxim admissible per el reductor; verificar el valor màximo admisible en las tablas de prestaciones.

**EN**
**MOMENTS OF INERTIA**
**DE**
**TRÄGHEITSMOMENTE**

Following values are indicative only and refer to gear reducers fitted with input PAM.  
 These values refer to maximum moment of inertia.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich auf Getriebe mit IEC Eingangsflansch.  
 Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf das max. Massenträgheitsmoment.

**IT**
**MOMENTI D'INERZIA**
**FR**
**MOMENTS D'INERTIE**
**ES**
**MOMENTOS DE INERCIA**

I seguenti valori sono solo indicativi. Sono riferiti a riduttori già predisposti con l'attacco motore PAM.  
 I valori in tabelle sono riferiti al massimo di quelli calcolati.

Les valeurs suivantes sont seulement indicatives et se rapportent à des réducteurs de vitesse équipés avec l'entrée PAM.  
 Ces valeurs sont relatives au moment d'inertie maximum.

Los valores siguientes son sólo indicativos y se refieren a los reductores con PAM de entrada.  
 Estos valores están referidos al momento de inercia máximo.

K...	J*1E-4 [Kg*m <sup>2</sup> ]
K 35390	1.1
K 40390	2.5
K 50390	7.0
K 60390	10.4
K 70390	23.0
K 90390	34.8
K 100390	92.9

EN

## LUBRICATION

In cases of ambient temperatures not envisaged in the table, call our Technical Service.  
In the case of temperatures under -30°C or over 60°C it is necessary to use oil seals with special properties.

For operating ranges with temperatures under 0°C it is necessary to consider the following:

- 1- The motors need to be suitable for operation at the envisaged ambient temperature.
- 2- The power of the electric motor needs to be adequate for exceeding the higher starting torques required.
- 3- In case of cast - iron gear reducers, pay attention to impact loads since cast iron may have problems of fragility at temperatures under -15°C.
- 4- During the early stages of service, problems of lubrication may arise due to the high level of viscosity taken on by the oil and so it is wise to have a few minutes of rotation under no load.

The oil needs to be changed after approximately 10,000 hours. This period depends on the type of service and the environment where the reduction unit works. For unit supplied without oil plugs, lubrication is permanent and so they need no servicing.

DE

## SCHMIERUNG

Bei in der Tafel nicht vorgesehenen Umgebungstemperaturen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Bei Temperaturen unter -30°C oder über 60°C werden Dichtringe aus besonderen Elastomeren benötigt.

Bei Betrieb mit Temperaturen unter 0°C ist folgendes zu berücksichtigen:

- 1- Die Motoren müssen für den Betrieb mit der vorgesehenen niedrigen Raumtemperatur geeignet sein.
- 2- Die Leistung des Elektromotors muß so ausgelegt werden, daß die höheren benötigten Anlaufdrehmomente aufgebracht werden können.
- 3- Bei Getriebegehäusen aus Guß sind die Stoßbelastungen zu beachten, weil der Guß bei Temperaturen unter -15°C verpröden könnte.
- 4- Bei Betriebsbeginn könnten Schmierungsprobleme infolge der hohen Ölviskosität auftreten, daher ist es sinnvoll, für einige Minuten einen Leerlauf auszuführen. Je nach Umgebungsbedingungen und Betriebsart ist nach etwa 10.000 Betriebsstunden ein Ölwechsel durchzuführen. Die Getriebe ohne Ölstopfen sind langzeitgeschmiert und benötigen daher keine weiteren Wartungsarbeiten.

IT

## LUBRIFICAZIONE

Nei casi con temperature ambiente non previste in tabella contattare il ns. Servizio Tecnico.  
In caso di temperature inferiori a -30°C o superiori a 60°C occorre utilizzare anelli di tenuta con mescole speciali.  
Per i campi di funzionamento con temperature inferiori a 0°C occorre considerare quanto segue:

- 1- I motori devono essere idonei al funzionamento con temperatura ambiente prevista.
- 2- La potenza del motore elettrico deve essere adeguata al superamento delle maggiori coppie di avviamento richieste.
- 3- Nel caso di riduttori con cassa in ghisa prestare attenzione ai carichi d'urto in quanto la ghisa può presentare problemi di fragilità a temperature inferiori a -15°C.
- 4- Durante le prime fasi di servizio possono insorgere problemi di lubrificazione cause l'elevata viscosità che assume l'olio e quindi è opportuno procedere ad alcuni minuti di rotazione a "vuoto".

Il cambio olio deve essere eseguito dopo circa 10.000 ore, questo periodo è in funzione del tipo di servizio e dell'ambiente in cui opera il riduttore.

Per i gruppi forniti senza tappi per l'olio la lubrificazione si intende permanente e quindi non hanno necessità di alcuna manutenzione.

FR

## LUBRIFICATION

En cas de températures ambiantes non prévues dans le tableau, contacter notre S.cé Technique.  
En cas de température au-dessous de -30°C ou au-dessus de 60°C, il faut utiliser des bagues d'étanchéité avec mélanges spéciaux.  
Pour les champs de fonctionnement avec température au-dessus de 0°C, il faut considérer ce qui suit:

- 1- Les moteurs doivent être aptes au fonctionnement à la température ambiante prévue.
- 2- La puissance du moteur électrique doit être au dépassement de la plupart des couples de démarrage demandés.
- 3- En cas de réducteurs avec carcasse en fonte, faire attention aux charges de choc, car la fonte peut présenter des problèmes de fragilité à températures au-dessous de -15°C.
- 4- Lors des premières phases de service, des problèmes de lubrification dus à la viscosité élevée, que l'huile assume, pourraient se vérifier; il faut donc procéder à une rotation "à vide" de quelques minutes.

Le changement d'huile doit être effectué après 10,000 heures environ; cette période est en fonction du type de service et du milieu dans lequel le réducteur travaille. Pour les groupes livrés sans bouchons d'huile, la lubrification est permanente et ils ne nécessitent donc aucun entretien.

ES

## LUBRICACIÓN

En caso de temperaturas no previstas en la tabla, ponerse en contacto con nuestro Servicio técnico.  
En caso de temperaturas inferiores a -30°C o superiores a 60°C, es necesario utilizar anillos de retén con mezclas especiales. Para los campos de funcionamiento con temperaturas inferiores a 0°C, es necesario cumplir con lo que sigue:

- 1- Los motores tienen que ser idóneos al funcionamiento con la temperatura ambiente prevista.
- 2- La potencia del motor eléctrico tiene que ser idónea para superar los mayores pares de arranque pedidos.
- 3- En caso de reducidores con carcasa de fundición, cuidado con las cargas de choque porque la fundición puede presentar problemas de fragilidad con temperaturas inferiores a los -15°C.
- 4- Durante las primeras fases de servicio podrían surgir unos problemas de lubricación debidos a la elevada viscosidad del aceite y es por lo tanto oportuno efectuar una rotación en "vacío" por algunos minutos.

El cambio de aceite tiene que ser efectuado aproximadamente después de 10.000 horas; claramente, este período es en función del tipo de ambiente en el que trabaja el reductor. En los grupos entregados sin tapones, el lubricante es permanente y por lo tanto no necesitan ningún mantenimiento.

[EN](#)

LUBRICATION

[DE](#)

SCHMIERUNG

[IT](#)

LUBRIFICAZIONE

[FR](#)

LUBRIFICATION

[ES](#)

LUBRICACIÓN

**Mineral Oil / Mineralöl / Olio Minerale / Huile Minérale / Aceite Mineral**

	T°C ISO SAE...	ENI	SHELL	ESSO	MOBIL	CASTROL	BP
K 35390-100390	(-5) / (+40) ISO VG220	BLASIA 220	OMALA OIL220	SPARTAN EP220	MOBILGEAR 600 XP220	ALPHA MAX 220	ENERGOL GR-XP220
	(-15) / (+25) ISO VG150	BLASIA 150	OMALA OIL150	SPARTAN EP150	MOBILGEAR 600 XP150	ALPHA MAX 150	ENERGOL GR-XP150

**Special lubricants / Spezialschmierstoffe / Lubrificanti speciali / Lubrifiants spéciaux / Lubricantes especiales**

		*T°C	Synthetic oil / Synthetisches Öl / Olio sintetico / Huile synthétique / Aceite sintetico
Oils for low temperature Öle für niedrige Temperaturen Oli per basse temperature Huiles pour basse température Aceites para bajas temperaturas	ENI	(-25) ÷ (+20)	BLASIA 150 S (ISO VG150)
	KLUBER	(-35) ÷ (+10)	KLUBERSYNTH GH 6-80 (ISO VG68)
	MOBIL	(-40) ÷ (+5)	SCH 624 (ISO VG32)
	KLUBER	(-40) ÷ (+5)	KLUBERSYNTH GH 6-32 (ISO VG32)
Oils for low temperature - Food sector Öle für niedrige Temperaturen - Food-Sektor Oli per basse temperature - Settore alimentare Huiles pour basse température - Secteur de l'alimentation Aceites para bajas temperaturas - Sector alimentario	KLUBER	(-30) ÷ (+10)	KLUBERSYNTH UH1-6 100 (ISO VG100)
Oils for high temperature / Öle für hohe Temperaturen / Oli per alte temperature / Huiles pour haute température / Aceites de alta temperatura	KLUBER	(-10) ÷ (+50)	KLUBERSYNTH GH 6-460 (ISO VG460)
	KLUBER	(-10) ÷ (+70)	KLUBERSYNTH GH 6-680 (ISO VG680)
Oils for high temperature - Food sector Öle für hohe Temperaturen - Food-Sektor Oli per alte temperature - Settore alimentare Huiles pour haute température - Secteur de l'alimentation Aceites de alta temperatura - Sector alimentario /	KLUBER	(-15) ÷ (+40)	KLUBERSYNTH UH1-6 460 (ISO VG460)
Food sector / Food-Sektor / Settore alimentare / Secteur de l'alimentation / Sector alimentario	KLUBER	(-15) ÷ (+40)	KLUBERSYNTH UH1-6 220 (ISO VG220)

If 'special' lubricant is required please contact for Technical Assistance  
 Falls spezielles Öl verwendet werden soll kontaktieren sie bitte unsereren Kundendienst  
 Per l'utilizzo di lubrificanti speciali, contattare l'assistenza tecnica  
 Si un Lubrifiant spécial est demandé, merci de contacter notre service technique. Para el uso de lubricantes especiales contactar con la asistencia técnica

\* Temperatura ambiente di funzionamento  
 \* Working ambient temperature  
 \* Température ambiante de fonctionnement  
 \* Betriebsumgebungstemperatur  
 \* Temperatura ambiente de funcionamiento

EN

LUBRICATION

DE

SCHMIERUNG

- For the reduction units K series it is always necessary to specify the mounting position.
- K 35390, are supplied complete with lubricant, have no oil plugs and need no maintenance
- The gear reducer K series sizes 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390 are supplied complete with lubricant and are fitted with oil plugs to suit any mounting position included in the catalogue.
- It is recommended, after installation, to replace the closed plug used for transportation with the supplied breather plug. Lubricant quantities are only indicative, For correct filling always refer to the sight glass or the dipstick, when this is supplied.
- Any oil level differences can be caused by constructive tolerances but also on the mounting position or the assembly scheme of the customer. Therefore it is very important for the customer to check oil level and if necessary to add the necessary quantity.

- Für die Getriebe der Serie K ist die Einbaulage anzugeben.
- K 35390, werden mit Schmiermittel gefüllt geliefert. Die Getriebe bedürfen keinerlei Wartung und sind werkseitig mit einem Verschlussstopfen versehen.
- Die Getriebe der Serie K in den Baugrößen 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390 werden werkseitig mit Schmieröl, sowie Ölschaugläsern ausgeliefert.
- Die erforderliche Ölmenge und die Positionen der Ölschaugläser entsprechen der werkseitig vorgeschlagenen Position.
- Vor der Inbetriebnahme sind die Verschlußstopfen, durch entsprechende Entlüftungsventile, gemäß der Einbaulage, auszutauschen.
- Die angegebenen Ölmengen sind Richtwerte. Diese müssen je nach Einbaulage, über Ölschaugläser, Ölstandbohrungen der Olmessstäbe (je nach Type) regelmäßig überprüft werden.
- Ölstandsunterschiede können aus verschiedenen Einbaulagen bei Applikationen resultieren. Nach jeder Montage, sind alle Ölstände sind zwingend zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

IT

LUBRIFICAZIONE

FR

LUBRIFICATION

ES

LUBRICACIÓN

- Per i riduttori serie K occorre sempre specificare la posizione di piazzamento prevista.
- K35390, vengono forniti completi di lubrificante sono sprovvisti dei tappi olio e non hanno necessità di alcuna manutenzione
- I riduttori serie K nelle grandezze 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390 vengono forniti completi di lubrificante e tappi olio necessari a garantire la corretta lubrificazione nella posizione di piazzamento richiesta.
- Si raccomanda, effettuata l'installazione, di sostituire il tappo chiuso utilizzato per il trasporto con il tappo di sfatato fornito a corredo.
- Le quantità di olio in tabella sono solo indicative e per il corretto riempimento si dovrà fare riferimento al tappo o all'astina di livello, se presente.
- Eventuali scostamenti di livello possono dipendere da tolleranze costruttive ma anche dal piazzamento del riduttore o dal piano di montaggio presso cliente. Per tale motivo è opportuno che il cliente verifichi e, se necessario, ristabilisca il livello a riduttore installato.

- Pour les réducteurs série K il faut toujours spécifier la position de montage.
- K 35390, sont fournis avec lubrifiant et sans bouchons et ne nécessitent donc, aucun entretien.
- Les réducteurs série K pour les grandeurs 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390 sont fournis avec tous les bouchons nécessaires pour garantir toutes les positions de montage prévues au catalogue.
- On recommande, après l'installation, de changer le bouchon livré pour le transport contre celui fourni avec trou d'évent.
- Les quantités d'huile indiquées en tableau sont seulement indicatives et pour un remplissage correct il faut faire référence au bouchon de niveau ou à la jauge à huile, si présents.
- Toutes les différences de niveau d'huile peuvent être causées par des tolérances de constructions, ou par la position de montage, ou le schéma d'assemblage du client. Par conséquent il est très important que le client vérifie le niveau d'huile et au besoin ajoute la quantité nécessaire.

- Para los reductores serie K es necesario especificar siempre la posición de montaje.
- K 35390, se suministran con lubricante, no disponen de tapón aceite y no necesitan ningún mantenimiento .
- Los reductores serie K en los tamaños 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390 se suministran con lubricante y disponen de tapones para todas las posiciones de montaje previstas en el catálogo.
- Es necesario, una vez instalado el reductor en la máquina, sustituir el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el tapón respiradero que se adjunta.
- Las cantidades de lubricante en la tabla son indicativas y para un correcto llenado hay que tomar de referencia el centro del visor o del asta de nivel si están instaladas.
- Eventuales diferencias del nivel de aceite pueden depender de tolerancias constructivas pero también de la posición de montaje o del esquema de montaje del cliente. Por tanto es muy importante que el cliente compruebe el nivel de aceite y si es necesario agregue la cantidad adecuada.

K	35390	40390	50390	60390	70390	90390	100390
M1	1.3	2.5	3.9	6.1	12	20.3	33.1
M2	1.4	2.9	4.2	6.8	11.7	19.7	37.4
M3	1.6	3	4.2	8	13.5	21.8	43
M4	2.2	4	6.4	9.9	19.5	31	54.6
M5	1.6	3.5	5.7	8.3	14.8	24.5	43.1
M6	1.6	3	5	7.8	14.8	25.1	30.1

- Quantity of oil in litres ~
- Ölmenge (Liter) ~
- Quantità olio in litri ~
- Quantité d'huile en litres ~
- Cantidad de aceite en litros ~

IT

PIAZZAMENTO

EN

MOUNTING POSITIONS

FR

POS. DE MONTAGE

DE


EINBAULAGE

ES

POS. DE MONTAJE


FOOT MOUNTING / FUßBEFESTIGUNG / FISSAGGIO PIEDE  
FIXATION À PATTES / FIJACIÓN POR PATAS

**K...A**

 K35390  
K40390  
K50390  
K60390


FLANGE MOUNTING / FLANSCHBEFESTIGUNG / FISSAGGIO FLANGIA  
FIXATION À BRIDE / FIJACIÓN POR BRIDA

FOOT-FLANGE MOUNTING / FUß-FLANSCHBEFESTIGUNG / FISSAGGIO PIEDE-  
FLANGIA / FIXATION À PAAES ET BRIDE / FIJACIÓN PATAS-BRIDA


**K...AF**

 K35390  
K40390  
K50390  
K60390  
K70390  
K90390  
K100390

**K...F**

 K35390  
K40390  
K50390  
K60390

Vent plug / Entlüftung  
Tappo di sfiato / Évent / Ventilación

Drain plug / Ölabblass / Tappo di scarico dell'olio /  
Vidange d'huile / Vaciado de aceite

Oil level / Ölstand / Tappo di livello dell'olio / Niveau  
d'huile / Nivel de aceite

EN

MOUNTING POSITIONS

DE

EINBAULAGE

- For vertical positions, check with pages 14-15.
- Unless specified otherwise, the standard positions are M1.
- For positions not envisaged, it is necessary to call our Technical Service.

- Für die vertikalen einbaulagen siehe seite 14-15.
- Falls nicht anders angegeben, sind M1 die standardein baulagen.
- Für nicht angegebene einbaulagen setzen sie sich bitte mit unserem kundendienst in verbindung.

IT

PIAZZAMENTO

FR

POS. DE MONTAGE

ES


POS. DE MONTAJE

- Per le posizioni di piazzamento verticali verificare quanto detto a pag. 14-15.
- Se non diversamente specificato le posizioni standard sono M1.
- Per le posizioni di piazzamento non previste occorre rivolgersi al ns. Servizio tecnico.


- Pour les positions de montage verticales, voir pages 14 et 15.
- Si non spécifié, les positions standard sont M1.
- Pour les positions de montage non prévues, contacter notre Service technique.

- Para las posiciones de montaje verticales, ver las páginas 14-15.
- Si no se especifica el contrario, las posiciones estándar son M1.
- Para las posiciones de montaje no previstas, es necesario ponernos en contacto con nuestro Servicio técnico.

K-DA / TMA / ÇMA



K-DG / TMG / ÇMG



EN
**MOUNTING POSITIONS**

- In the case of specific requirements, when ordering, specify the position of the terminal box as shown in the diagram.
- Unless otherwise specified, the gear reducer is supplied with terminal box in position 1.

DE
**EINBAULAGE**

- Im Falle von sonderanforderungen ist bei Auftragsteilung die Lage des Klemmenkastens gemäß dem Schema genau anzugeben.
- Sofern nichts gegenteiliges angegeben, wird der schneckengetriebemotor mit klemmkastenlage 1 geliefert.

IT
**PIAZZAMENTO**


- Nel caso di particolari esigenze specificare in fase di ordine la posizione della morsettiera come da schema.
- Se non diversamente specificato, il gruppo viene fornito con morsettiera in pos.1.

FR
**POS. DE MONTAGE**




- En cas d'exigences particulières, spécifier, lors de la commande, la position du bornier comme d'après le schéma.
- Sauf indications contraires, le réducteur est fourni avec boîte à borne en position 1.

ES
**POS. DE MONTAJE**

- En caso de exigencias particulares, detallar en el pedido, la posición de la caja de bornes según el esquema.
- Si no esta diferentemente especificado, el motorreductor se monta con la caja de bornes en posición 1.



Position of terminal box / Klemmenkastenlage / Posizione morsettiera / Position du bornier / Posición caja de bornes



IT

**MODULARITA'**

EN

**MODULARITY**

DE

**MODULARES BAUKASTENSYSTEM**

FR

**MODULARITE**

ES

**MODULARIDAD****..... \ PAM**

- Fitted for motor coupling version (PAM).
- Ausführungen zum anbau von PAM - Motoren.
- Versione con predisposizione per attacco motore PAM.
- Version avec prédisposition pour moteur PAM.
- Versión motorreductor (PAM).

**..... \ W**








- Input shaft versions.
- Ausführungen mit antriebsvollwelle.
- Versioni con albero maschio in ingresso.
- Version avec arbre en entrée.
- Versión con eje macho de entrada.

**..... \ MOTOR**

- Compact electric motor versions.
- Ausführungen mit kompakt elektro motoren.
- Versioni con motore elettrico compatto.
- Version avec moteur électrique compact.
- Versión motorreductor compacto.

**..... \ IEC**

- Fitted for motor mounting with flexible coupling.
- Prédisposé pour montage moteur avec joint.
- Predisposto per attacco motore con giunto.
- Predispuesto para montaje motor con acoplamiento.
- Die verbindung motor getriebe erfolgt über kupplung.

**K-DA****MOTOR...****K-DA/B14****PAM...****K-DG/B14****IEC...****W...**

IT

PRODOTTI

EN

PRODUCTS

DE

PRODUKTE



FR

PRODUITS



ES

PRODUCTOS



35390 - 40390 - 50390 - 60390


**K ... DA**



Foot mounting / hollow shaft.  
 Fußbefestigung / Hohlwelle.  
 Fissaggio piede / albero cavo.  
 Fixation à pattes / arbre creux.  
 Fijación por patas / eje hueco.

**ON REQUEST**

**K ... DA-KS**

Foot mounting / shrink disc shaft.  
 Fußbefestigung / Schrumpfscheibe. Fissaggio piede / albero calettatore.  
 Fixation à pattes / arbre avec frette  
 Fijación por patas / eje hueco con aro de apriete

**ON REQUEST**

**K ... TMA**

Foot mounting / solid shaft.  
 Fußbefestigung / Vollwelle.  
 Fissaggio piede / albero pieno  
 Fixation à pattes / arbre en  
 Fijación por patas / eje macizo

**ON REQUEST**

**K ... ÇMA**

Foot mounting / double output shaft.  
 Fußbefestigung /doppelte Abtriebswelle  
 Fissaggio piede / albero doppio.  
 Fixation à pattes / arbre double. Fijación por patas / eje doble.

**ON REQUEST**

EN

PRODUCTS

DE

PRODUKTE

IT

PRODOTTI



FR

PRODUITS



ES

PRODUCTOS



35390 - 40390 - 50390 - 60390

**K ... DG - B14**



Flange mounting / hollow shaft.  
 Flanschbefestigung / Hohlwelle.  
 Fissaggio flangia / albero cavo.  
 Fixation à bride / arbre creux.  
 Fijación por brida / eje hueco.

**ON REQUEST****K ... DG-KS - B14**



Flange mounting / shrink disc shaft.  
 Flanschbefestigung / Schrumpfscheibe.  
 Fissaggio flangia / albero calettatore.  
 Fixation à bride / arbre avec frette  
 Fijación por brida / eje hueco con aro de apriete

**ON REQUEST****K ... TMG - B14**



Flange mounting / solid shaft  
 Flanschbefestigung / Vollwelle  
 Fissaggio flangia / albero pieno  
 Fixation à bride / arbre en  
 Fijación por brida / eje macizo

**ON REQUEST****K ... CMG - B14**

Flange mounting / double output shaft.  
 Flanschbefestigung / doppelte Abtriebswelle  
 Fissaggio flangia / albero doppio.  
 Fixation à bride / arbre double.  
 Fijación por brida / eje doble.

**ON REQUEST****K ... DG-TK**

Flange mounting / torque arm  
 Flanschbefestigung / drehmomentstütze  
 Fissaggio flangia / Braccio di reazione  
 Fixation à bride / Bras de réaction  
 Fijación por brida / Brazo de reacción

**ON REQUEST****K ... DG-B5**

Flange mounting / hollow shaft.  
 Flanschbefestigung / Hohlwelle.  
 Fissaggio flangia / albero cavo.  
 Fixation à bride / arbre creux.  
 Fijación por brida / eje hueco.

**ON REQUEST**

Unless specified otherwise, the reduction unit is supplied with the flange in pos. R referred to position M1.

Si non différemment spécifié, le réducteur est livré avec bride en pos. R correspondant à la position de montage M1.



Falls nicht anders vereinbart, wird das Getriebe mit Flansch in Position R, auf die M1- Einbaulage bezogen, geliefert.

Si no diversamente especificado, el reductor se entrega con brida en pos. R, relacionado a la posición de montaje M1.

Se non diversamente s'otrafiicepi il riduttore otirefir R .sop ni aignafl noc otinrofeneiv alla posizione di piazzamento M1.

[IT](#)
[PRODOTTI](#)
[EN](#)
[PRODUCTS](#)
[DE](#)
[PRODUKTE](#)
[FR](#)
[PRODUITS](#)
[ES](#)
[PRODUCTOS](#)



35390 - 40390 - 50390 - 60390 - 70390 - 90390 - 100390



### K ... DA - B14

Foot-flange mounting / hollow shaft.  
Fuß-Flanschbefestigung / Hohlwelle.  
Fissaggio piede-flangia / albero cavo.  
Fixation à pattes bride / arbre creux.  
Fijación patas-brida / eje hueco.



**AVAILABLE IN STOCK**



### K ... DA-KS - B14

Foot-Flange mounting / shrink disc shaft.  
Fuß-Flanschbefestigung / Schrumpfscheibe.  
Fissaggio piede-flangia / albero calettatore.  
Fixation à pattes bride / arbre avec frette  
Fijación patas-brida / eje hueco con aro de apriete



**ON REQUEST**



### K ... TMA - B14

Foot-flange mounting / solid shaft.  
Fuß-Flanschbefestigung / Vollwelle  
Fissaggio piede-flangia / albero pieno  
Fixation à pattes bride / arbre en  
Fijación patas-brida / eje macizo



**ON REQUEST**



### K ... CMA - B14

Foot-flange mounting / double output shaft.  
Fuß-Flanschbefestigung / doppelte Abtriebswelle  
Fissaggio piede-flangia / albero doppio.  
Fixation à pattes bride / arbre double.  
Fijación patas-brida / eje doble.

**ON REQUEST**



### K ... DA - TKP - B14

Foot-flange mounting / Torque console  
Fuß-Flanschbefestigung / drehmomentekonsole  
Fissaggio piede-flangia / Braccio di reazione  
Fixation à pattes bride / Bras de réaction  
Fijación patas-brida / Brazo de reacción

**ON REQUEST**

IT ESEMPIO DI ORDINAZIONE

EN EXAMPLE FOR ORDERING

FR EXEMPLE DE COMMANDE

DE BEISPIEL BESTELLBESCHREIBUNG

ES EJEMPLO ORDEN DE COMPRA

K 60390

162.63

DA

- 90 S / 4A BRE

R



With Motor / Mit  
Motor / A moteur  
À moteur / Con motor

Output Direction - L/R:Left/Right  
Abtriebssrichtung - L/R: Links/Rechts  
Direzionediuscita - L/R:Sinistra/Destra  
Direction de sortie - L/R:Gauche/Droite  
Dirección de salida - L/R: Izquierda/Derecha

PAM

63  
71  
80  
90  
100  
112  
132  
160  
180  
200  
225

W

Case Width  
Kistenweite  
Larghezza di cassa  
Largeur de Caisse  
Anchura de cajas

63 M  
71 M  
80 M  
90 S/L  
100 L  
112 M  
132 S/M  
160 M/L  
180 M/L  
200 L

Number of Poles  
Anzahl der Pole  
Numero dei poli  
Nombre des Pôles  
Número de los polos

2  
4  
6  
4 - 2  
8 - 2  
2 - 12

Motor Options  
Motorauswahl  
Opzioni di motore  
Options de moteur  
Opciones de motor

Other pole combinations on request  
Sonstige Polkombinationen auf Wunsch  
Richiesta della combinazione dell'altro polo  
Demande de la combinaison de l'autre pôle  
Demanda de la combinación del otro polo

Available standard products / Verfügbare Standardprodukte  
Prodotti Standard disponibili / Produits standard disponibles / Productos estandar disponibles

Iges: Reduction Ratio Iges:  
Verkleinerungsfaktor Iges:  
Rapporto di riduzione Iges:  
Rapport de réduction Iges:  
Relación de reducción

DA/KS: Foot mounted, Hollow shaft, Shrink disc connector  
DA/KS: Standmontiert, Hohlwelle, Schrumpf trennschalter  
DA/KS: Fissaggio a piede, albero cavo, albero calettatore  
DA/KS: Montage à pattes, arbre creux, disjoncteur à rétrecir  
DA/KS: Montaje con pies, árbol hueco, seccionador de contraer

TMA	DA	ÇMA	DA/KS	TMA/B5	DA/KS-TKP-B14
DA/B5	DA/KS-B5	TMA/B14	DA/B14	ÇMA/B14	DA/KS-B14
DG/B14	DG/KS-B14	DG/TK	DG/KS-TK	ÇMG/B14	
DG/B5	DG/KS-B5	TMG/B14	TMG/B5		

Type (Helical - Bevel Geared Motor)  
Typ (Kegelstirnradgetriebe)  
Tipo (Motorriduttori ortogonali)  
Type (Motorréducteurs orthogonaux)  
Tipo (Motorreductores ortogonales)

Case Width  
Kistenweite  
Grandezza di cassa  
Largeur de Caisse  
Anchura de cajas

60

Stage  
Stufig  
Stadi  
Trains  
Trenes

3

90°

Angle between input-output Winkel  
zwischen Ein- und Ausgabe Angolo  
tra l'entrata e l'uscita Angle entre  
l'entrée et la sortie Angulo entre la  
entrada y la salida


35  
40  
50  
60  
70  
90  
100

EN	DESIGNATION	DE	BEZEICHNUNG		
IT	DESIGNAZIONE	FR	DÉSIGNATION	ES	DESIGNACIÓN
<b>K</b>					
<b>K</b>	Helical bevel geared motors and gear units Kegelstirnradgetriebemotoren und Kegelstirnradgetriebe Motoriduttori e riduttori ortogonali a coppia conica Motorréducteurs et réducteurs à axes orthogonaux Motorreductores y reductores de ejes ortogonales				
<b>40390</b>	Size 40, 3 reduction stages, cast iron series Baugröße 40 - 3 Übersetzungsstufen - Ausführung in grauguss Grandezza 40, 3 stadi di riduzione, serie in ghisa Grandeur 40, 3 trains d'engrenages, série en fonte Tamaño 40, 3 trenes de engranajes, gama de fundición				
<b>FA - FB - FC</b>	Output flange Abtriebsflansch Flangia di uscita Bride de sortie Brida de salida				
<b>42.28</b>	Reduction ratio Übersetzungsverhältnis Rapporto di riduzione Rapport de réduction Relación de reducción				
<b>M1</b>	Mounting position Einbaulage Posizione di piazzamento Position de montage Posición de montaje				
Input dimensions / Abmessungen antriebsseitig / Dimensioni di entrata / Dimensions d'entrée / Dimensiones de entrada					
<b>PAM</b>	Fitted for motor coupling Für motoranbau vorbereitet Predisposto per attacco motore Prédisposé pour montage moteur standard Predispuesto para motaje motor				
<b>250</b>	Motor flange diameter Motorflansch - Durchmesser Diametro flangia motore Diamètre bride moteur Diámetro brida motor	<b>28</b>	Drive - shaft diameter Motorwellen - Durchmesser Diametro albero motore Diamètre arbre moteur Diámetro eje motor		
Output dimensions / Abmessungen abtriebsseitig / Dimensioni di uscita / Dimensions de sortie / Dimensiones de salida					
<b>300</b>	Output flange diameter Durchmesser Abtriebsflansch Diametro flangia uscita Diamètre de la bride de sortie Diámetro brida de salida	<b>40</b>	Output shaft diameter Durchmesser abtriebswelle Diametro albero uscita Diamètre de l'arbre de sortie Diámetro eje de salida		

EN	NOMENCLATURE	DE	NOMENKLATUR
FR	NOMENCLATURE	ES	NOMENCLATURA

<p>Input Options Eingabeoptionen opzioni di ingresso options d'entrée opciones de entrada</p> <p><b>W</b> = Input shaft versions / Ausführungen mit antriebsvollwelle / Versioni con albero maschio in ingresso / Version avec arbre en entrée / Versión con eje macho de entrada.</p> <p><b>IEC</b> = Fitted for motor mounting with flexible coupling. Die Verbindung Motor Getriebe erfolgt über Kupplung. / Predisposto per attacco motore con giunto. Prédisposé pour montage moteur avec joint. / Predisputo para montaje motor con acoplamiento.</p>	<p>Motor Motor Motore Moteur Motor</p> <p>Three phase motor Motor size 63 - 315 / Drehstrommotor Motorgröße 63 - 315 /Motori trifase, Grandezze 63 - 315 Motore triphasé, taille moteur 63 - 315 / Motores trifásicos, Tamaño de carcasa 63 - 315</p>	<p>Per la scelta dei motori vedere specifica catalogo Chiaravalli Group SpA.</p>
---	---	--

EN	ACCESSORIES	DE	ZUBEHÖR		
IT	ACCESSORI	FR	ACCESOIRES	ES	ACCESESOS



#### Backstop device

The gear reducer can be supplied with backstop device on input shaft. Backstop device allows output shaft rotation in only one sense of direction; according to the size, it is available in the input flange or in the motor with the same dimensions. It is important to specify the required sense of direction on the order.

#### Rücklaufsperrre

Das Getriebe ist mit Rücklaufsperrre auf der Antriebswelle erhältlich. Die Rücklaufsperrre verhindert die Rotation in die falsche Drehrichtung. Entsprechend der Größe ist sie im Antriebsflansch oder dem Motor integriert. Wichtig ist die Angabe der gewünschten abtriebsdrehrichtung.

#### Dispositivo antiretiro

Il riduttore può essere fornito munito di dispositivo antiretiro sull'asse veloce. L'antiretiro permette la rotazione degli alberi in un solo senso, a seconda della grandezza è disponibile nella flangia PAM oppure nel motore, senza ingombri aggiuntivi. E' molto importante, in fase di ordine, specificare il senso di rotazione richiesto.

#### Système antidévireur

Le réducteur de vitesses peut être fourni avec le dispositif anti-retour sur l'axe d'entrée. Le dispositif anti-retour permet la rotation des arbres de sortie dans un seul sens; selon la taille, il est disponible dans la bride d'entrée ou dans le moteur avec les mêmes dimensions. Il est important de spécifier le sens de la direction demandé sur l'ordre.

#### Dispositivo antirretorno

El reductor puede suministrarse con un dispositivo antirretorno en el eje veloz. El antirretorno permite la rotación de los ejes en un solo sentido, según el tamaño está disponible en la brida PAM o en el motor, sin incremento de dimensiones. Es muy importante especificar en el pedido el sentido de rotación requerido.

Motor	063	071	080	090	100 - 112	132	160	180	200	225	250	280
Size / Grösse / / Grandezza / Taille / Tamaño	140x11	160x14	200x19	200x24	250x28	300x38	350x42	350x48	400x55	450x60	550x65	550x75
35390	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14							
40390			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14						
50390			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5					
60390				B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5	B5				
70390					B5/B14	B5/B14	B5	B5	B5			
90390						B5/B14	B5	B5	B5	B5		
100390							B5	B5	B5	B5	B5	B5

#### Direction of rotation

Helical bevel reduction units are supplied as "standard" with rotation as shown in the below diagram. On request the direction of rotation can be reversed; in this case it is necessary to specify "opposite rotation to catalogue" when ordering. The "opposite rotation to catalogue" is not possible for sizes 50390.

#### Drehsinn

Die Kegelradgetriebe werden mit Drehrichtung gemäß folgendem Schema serienmäßig geliefert. Auf Anfrage kann die Drehrichtung umgekehrt werden; in diesem Fall ist bei Auftragerteilung "umgekehrte Drehrichtung" anzugeben. Die im Katalog angegebene Drehrichtung ist bei den Baugrößen 50390 nicht lieferbar.

#### Senso di rotazione


I riduttori ortogonali vengono forniti "di serie" con rotazione come da schema sotto riportato. A richiesta il senso di rotazione può essere invertito, in questo caso occorre specificare in fase di ordine: rotazione opposta a catalogo. La "rotazione opposta a catalogo" non è possibile nelle grandezze ≥ 50390.

#### Sens de rotation


Les réducteurs orthogonaux sont livrés "de série" avec rotation comme d'après le schéma. Sur demande, le sens de rotation peut être inversé; dans ce cas, il faut spécifier lors de la commande: **rotation inversée par rapport à celle du catalogue**. Le sens de rotation opposée à celui du catalogue n'est pas possible pour les tailles 50390.

#### Sentido de rotación


Los reductores ortogonales son entregados "de serie" con rotación según el esquema abajo mencionado. Bajo pedido el sentido de rotación puede ser invertido; en este caso, es necesario detallar en caso de pedido: rotación contraria a la indicada en el catálogo. El sentido de rotación opuesto al del catálogo no es posible en los tamaños 50390.



Low speed shafts / Abtriebswellen / Alberi lenti / Arbres pv / Ejes lentos




TMA - TMG



ÇMA - ÇMG

	Ød h6	B	B1	mH	L	L1	T	u	t
K35390	35	58	62	140	210.5	264	M12	10	38
K40390	40	80	84.25	180	273	348.5	M16	12	43
K50390	50	100	105	210	325	420	M16	14	53.5
K60390	60	120	125	240	375	490	M20	18	64
K70390	70	140	146	300	458	592	M20	20	74.5
K90390	90	170	176.5	350	540	703	M20	25	95
K100390	100	210	217.5	445	677	880	M20	28	106

Protection cover / Wellenabdeckung / Coperchio di protezione / Couvercle de protection / Tapa de protección (KK)



KS / KK	mHB
K35390	118
K40390	135
K50390	150
K60390	175
K70390	218
K90390	257
K100390	302

[EN](#)

ACCESSORIES

[DE](#)

ZUBEHÖR

[IT](#)



ACCESSORI

[FR](#)

ACCESOIRES

[ES](#)

ACCESORIOS

**Shrink disc / Schrumpfscheibe / Calettatore / Frette d'accouplement / Aro de apriete**


	<b>ØdH</b>	<b>Ød</b>	<b>mH</b>	<b>m1</b>	<b>IH</b>	<b>IB</b>	<b>Ds</b>	<b>MA 12.9 (Nm)</b>
<b>K35390</b>	35	36	173	70	40	35	80	15
<b>K40390</b>	40	41	217	90	50	40	100	15
<b>K50390</b>	50	51	248	105	55	40	115	15
<b>K60390</b>	60	61	282	120	60	50	145	40
<b>K70390</b>	70	72	356	150	70	65	170	50
<b>K90390</b>	90	92	415	175	80	75	185	70
<b>K100390</b>	100	102	512	222.5	100	100	215	70

EN

ACCESSORIES

DE

ZUBEHÖR

IT

ACCESSORI


FR

ACCESOIRES

ES

ACCESORIOS

Torque arm / Drehmomentstütze / Braccio di reazione / Bras de réaction / Brazo de reacción



	a	m	Ød1	k	R
35390-F	200	62	20	25	30
40390-F	200	68,5	20	25	30
50390-F	250	83	25	30	35
60390-F	300	91,5	25	40	40
35390-AF	200	62	20	25	30
40390-AF	200	78,5	20	25	30
50390-AF	250	95	25	30	35
60390-AF	300	103,5	25	40	40

Torque console / Drehmomentekonsole / Braccio di reazione / Bras de réaction / Brazo de reacción




	AA	a	m	Ød1	k	R
K70390	45	350	40	30	60	45
K90390	45	450	45	30	60	45
K100390	60	550	7,5	40	110	65

EN
**ACCESSORIES**
**Fixing elements**

This is used for shaft mounted designs and it should be specified when ordering because there are some requirements for use.

**Using conditions:**

- Centre bore must be machined appropriately DIN 332/2.
- Solid shaft could be mounted either with a shaft shoulder (II) or without shaft shoulder (I)
- Solid shaft which is without shaft shoulder is mounted with using retainin ring (A)
- Solid shaft which is with shaft shoulder is mounted with using spacer



L= maximum length of the solid shaft  
L= max. länge der Kundenwelle

- 1) Customer's shaft
- 2) Washer DIN 127
- 3) \* Circlip DIN 472
- 4) \* Jacking screw
- 5) Socket head screw DIN 912
- 6) \* Thrust washer
- 7) \* Jacking nut
- 8) Hollow shaft
- 9) Disc

\*Star signs are shown this item are not provided by NRW

**DISASSEMBLING:**

- 1) Loosen the socket head screw (5)
- 2) Remove disc (9)
- 3) Immerse thrust washer (6)
- 4) Tuck jacking nut (7)
- 5) Mount circlip (3)
- 6) Remove solid shaft from hollow shaft with using jacking screw (4)

**REQUIREMENTS:**

Solid shaft which is connected to the hollow shaft, must have machined with a centre bore according to DIN 332/2. Consider that 'Lmax' length is important for jacking not using solid shaft's length must not greater than 'Lmax'.

**ASSEMBLING:**

- 1) Immerse customer shaft to the hollow shaft (8)
- 2) Mount disc to the hollow shaft (9)
- 3) Fasten disc and washer (2) by tightening socket head screw (5)


Dimensions which are shown above of this page are used for all type of helical - bevel gear units. (Type W, IEC adapter and helical - bevel geared motor.)

DE
**ZUBEHÖR**
**Befestigungsbauenteile**

Dies wird für wellenbefestigte Ausführungen verwendet und ist bei der Bestellung anzugeben, da bestimmte Anwendungsvoraussetzungen vorliegen.

**Anwendungsbedingungen:**

- Die Mittenborung muss angemessen bearbeitet sein DIN 332/2.
- Feste Motorwelle kann entweder mit einer Wellenachsel (II) oder ohne Wellenachsel (I) montiert werden.
- Feste Motorwelle ohne Wellenachsel wird anhan Halterungsring (A) montiert.
- Fest Motorwelle mit Wellenachsel wird ohne Abstandshalter montiert.



ASSEMBLY  
MONTAGE

- 1) Kunden - Welle
- 2) Federring DIN 127
- 3) \* Sicherungsring DIN 472
- 4) \* Abdruckschraube
- 5) Zylinderschraube DIN 912
- 6) \* Druckscheibe
- 7) \* Abdrückmutter
- 8) Hohlwelle
- 9) Scheibe

\*Vorschlag, gehört nicht zum Lieferumfang

**DEMONTAGE:**

- 1) Lösen der Zyl.-Schraube (5)
- 2) Abnehmen der Scheibe (9)
- 3) Druckscheibe (6) einlegen
- 4) Abdrückmutter (7) einsetzen
- 5) Sicherungsring (3)
- 6) Durch Einschrauben der Abdruckschraube (4) Kund.- Welle aus der Hohlwelle lösen.

**VORAUSSETZUNG:**

Die Kund.- welle muß mit einer Zentr. - Bohrg. DIN 332/2 versehen sein. Die kund. - Welle darf max. "L" überschreiten, sonst ist die Verwendung der Abdrückelemente (pos. 5,6,7) nicht möglich

**MONTAGE:**

- 1) Kunden-Welle in die Hohlwelle (pos.8) einführen
  - 2) Scheibe (pos.9) in die Hohlwelle einsetzen
  - 3) Scheibe mittels Zyl.-schr (pos.2) und Federring (pos.5) befestigen
- Die aufgeführten maße gelten für Kegelradgetriebe Typ W, Typ IEC und Kegelradgetriebemotoren

**Elementi di fissaggio**

Questo è utilizzato per il disegno di ingranaggi montati. Deve essere indicato quando se lo ordina in quanto esistono le esigenze per l'utilizzo.

**Condizioni di utilizzo**

- La perforazione centrale deve essere adeguatamente macchinata DIN332/2
- L'albero sporgente deve essere montato sia con spallamento dell'albero (II) che senza spallamento dell'albero (I)
- L'albero sporgente senza spallamento dell'albero è montato utilizzando la ghiera di fermo (A)
- L'albero sportunge con spallamento dell'albero è montato utilizzando la ghiera distanziatrice

**Éléments de fixation**

Ceci est utilisé pour le dessin d'engrenages montés. Il doit être indiqué lorsque l'on commande parce qu'il y a des exigences pour l'utilisation.

**Conditions d'utilisation**




- Le forage central doit être machiné de façon appropriée DIN 332/2
- L'arbre plein doit être monté soit avec l'époulement de l'arbre (II) soit sans l'époulement de l'arbre
- L'arbre plein sans l'époulement de l'arbre est monté en utilisant la bague d'arrêt(A)
- L'arbre plein avec l'époulement de l'arbre est monté en utilisant la bague distancieuse

**Elementos de fijación**

Este se utiliza para el diseño de engranajes montados. Debe indicarse cuando se pide por que existen los requisitos para el uso.


**Condiciones de uso**

- La perforación central debe ser apropiadamente maquinada DIN332/2
- El eje macizo debe montarse con el soporte del eje (II) o sin soporte del eje (I)
- El eje macizo sin soporte del eje se monta utilizando el anillo de retención (A)
- El eje macizo con el soporte del eje se monta utilizando el anillo distanciador



SMONTAGGIO / DISASSEMBLING /  
DESMONTAJE

L= lunghezza massima dell' albero sporgente  
 L= Longueur max. de l'arbre à entraîner  
 L= longitud máxima del eje macizo



MONTAGGIO / MONTAGE /  
MONTAJE

- 1) l'albero del cliente
- 2) Rondella DIN 127
- 3) \* Anello di sicurezza DIN 472
- 4) \* Vite di alzare
- 5) Vite a testa esagonale DIN 912
- 6) \* Rondella reggispinga
- 7) \* Dado di alzare
- 8) Albero cavo
- 9) Disco

\*Gli articoli segnati con la stella non sono forniti da NRW

- 1) Arbre à entraîner
- 2) Rondelle à ressort DIN 127
- 3) \* Circlip DIN 472
- 4) \* Vis de démontage
- 5) Vis à tête cylindrique DIN 912
- 6) \* Rondelle de pression
- 7) \* Ecrou de démontage
- 8) Arbre creux
- 9) rondelle

\*Ne font pas partie de la livraison, fournis en supplément

- 1) El eje del cliente
- 2) Arandela DIN 127
- 3) \* Anillo de seguridad DIN 472
- 4) \* Tornillo extracción
- 5) Tornillo con cabezal hexagonal DIN 912
- 6) \* Arandela de empuje
- 7) \* Tuerca de levantamiento
- 8) Eje hueco
- 9) Disco

\*Los artículos señalados con la estrella no son suministrados por NRW.

**SMONTAGGIO**

- 1) Allentare la vite a testa esagonale (5)
- 2) Rimuovere il disco (9)
- 3) Immagazzinare la rondelle reggispinga (6)
- 4) Introdurre il dado di martinetto (3)
- 5) Montare l'anello di sicurezza (3)
- 6) Rimuovere l'albero sporgente dall'albero cavo utilizzando la vite di astrazione

- 1) Dévisser la vis à tête cylindrique (pos.5)
- 2) Démonter la rondelle (pos 9)
- 3) Mettre en place la rondelle de pression (pos.6)
- 4) Mettre en place l'écrou de démontage (pos.7)
- 5) Mettre en place le circlip (pos.3)
- 6) En vissant la vis de démontage (pos.4) sortir l'arbre à entraîner de l'arbre creux.

**ESIGENZE**

L'albero sporgente connesso all'albero cavo deve essere macchinato con la perforazione centrale secondo DIN 332/2. Considerare che la lunghezza "Lmax" è importante per alzare. La lunghezza dell'albero sporgente non deve essere più grande della "Lmax".

**DISASSEMBLING:**

- 1) Aflojar el tornillo con cabezal hexagonal (5)
- 2) Quitar el disco (9)
- 3) Sumergir la arandela de empuje (6)
- 4) Introducir la tuerca de levantamiento (7)
- 5) Montar el anillo de seguridad (3)
- 6) Quitar el eje macizo desde el eje hueco utilizando el tornillo de extracción (4)

**MONTAGGIO**

- 1) Immagazzinare l'albero del cliente nell'albero cavo (8)
- 2) Montare il disco all'albero cavo (9)
- 3) Fissare il disco e la rondella (2) stringendo la vite a testa esagonale (5)

Le dimensioni sopracitate su questa pagina non si utilizzano per ogni tipo di ingranaggi elicoidali/massatura. (Tipo W, IEC adattore ed elicoidale -reuctor conico )

**CONDITION:**

L'arbre à entraîner doit être pourvu d'un alésage de centrage DIN 332/2. L'arbre à entraîner ne doit pas dépasser la cote "L" sinon l'utilisation des éléments de démontage (pos.5,6,7) devient impossible.

**MONTAGE:**

- 1) Introduire l'arbre à entraîner (pos.8) dans l'arbre creux.
- 2) Placer la rondelle (pos.9) dans l'arbre creux.
- 3) Fixer la rondelle avec la vis à tête cylindrique (pos.2) et la rondelle à ressort (pos.5)

Toutes les dimensions indiquées sont valables pour les réducteurs à couple conique en exécution W et IEC, et pour les motorréducteurs à couple conique.

**REQUISITOS**

El eje macizo conectado al eje hueco debe ser maquinado con la perforación central según DIN332/2. Considerar que la longitud "Lmax" es importante para levantar. La longitud del eje macizo debe ser más grande que "Lmax".

**MONTAJE**

- 1) Sumergir el eje del cliente en el eje hueco (8)
- 2) Montar el disco al eje hueco (9)
- 3) Fijar el disco y la arandela (2) apretando el tornillo con cabezal hexagonal (5)

Las dimensiones arriba enunciadas en esta pagina no se utilizan para cada tipo de engranajes helicoidales- reductores conicos (Tipo W, IEC adaptor y helicoidal - reductor conico)

EN
**ACCESSORIES**
DE
**ZUBEHÖR**
IT
**ACCESSORI**
FR
**ACCESOIRES**
ES
**ACCESORIOS**

Dimensions of fixing element / Masse des Befestigungsbauteils / Dimensioni degli elementi di fissaggio / Dimensions des élément de fixation / Dimensiones de los elementos de fijación (G)

Type	1 L	2	3	4	5	6 d2	s	d3	s3		8 d x mH	a	9 D
K 35390 DA-DG	110	A12	l 35 x 1.5	M16	M12 X 55	34.9	3	34.9	16	M16	35 x 140	24.5	45
K 40390 DA-DG	150	A16	l 40 x 2.0	M16	M16 X 70	39.9	4	39.9	16	M16	40 x 180	25	55
K 50390 DA-DG	170	A16	l 50 x 2.5	M20	M16 X 70	49.9	4	49.9	20	M20	50 x 210	26	65
K 60390 DA-DG	195	A20	l 60 x 3.0	M24	M20 X 90	59.9	5	59.9	24	M24	60 x 240	31	75
K 70390 DA	255	A20	l 70 x 3.0	M24	M20 X 90	69.9	5	69.9	24	M24	70 x 300	32	78
K 90390 DA	305	A24	l 90 x 4.0	M30	M24 X 110	89.9	8	89.9	22	M30	90 x 350	36	102
K 100390 DA	390	A24	l 100 x 4.0	M30	M24 X 110	99.9	8	99.9	30	M30	100 x 445	36.5	120

The numbers which are specified at table are explained on Page 41

Die auf der Tafel aufgeführten Zahlen werden auf Seite 41 erläutert


I numeri che si trovano nella tabella sono espressi sulla pagina 42

Les numéros qui se trouvent dans le tableau sont expliqués sur la page 42

Los numeros que se halan en la tabla son expresados sobre la pagina 42



## CHG - K SERIES



Dimension Tables

Maßtabellen

Tabelle Dimensionali

Tables de Dimension


Tablas de Dimensiones

K...


K...  
**35390 - 100390**




K 35390 DA




DA




K 35390 DA/B14




DA / B14




K 35390 DG/B14




DG / B14



TMG / B5











DG / B5




DA / B 14

	<b>63M</b>	<b>71M</b>	<b>80M</b>	<b>90S</b>	<b>90L</b>	<b>100L</b>	<b>112M</b>		
<b>g</b>	124	140	159	193	193	217	232		
<b>g1</b>	111	119	127	151	151	160	168		
<b>k</b>	475	504	530	576	596	597	647		
<b>kBre</b>	527	564	592	649	669	678	727		
<b>o</b>	212	241	267	313	333	334	384		

**TMA / ÇMA****TMA / ÇMA / B14****TMG / ÇMG / B14****K 35390 DA PAM B5/B14****K 35390 DA/B14 PAM B5/B14****K 35390 DG/B14 PAM B5/B14****K 35390 DA W****K 35390 DA/B14 W****W ~ Kg**

K 35390	24
---------	----


**K 35390 DG/B14 W**

Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
K 35390	63	140	95	115	4.5	8	11	25	12.8	4	57
	71	160	110	130	5	8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	105


~ Kg	
PAM B5/B14	K 35390
63	21
71	22
80	23
90	23
100	27
112	27

Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
K 35390	63	90	60	75	2.5	6	11	25	12.8	4	57
	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	69
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105


K 40390 DA




DA




K 40390 DA/B14




DA/B14




K 40390 DG/B14




DG / B14



TMG / B5




DG / B5



DA/B14

	<b>80M</b>	<b>90S</b>	<b>90L</b>	<b>100L</b>	<b>112M</b>	<b>132S</b>	<b>132M</b>		
<b>g</b>	159	193	193	217	232	279	279		
<b>g1</b>	127	151	151	160	168	182	182		
<b>k</b>	530	576	596	619	672	679	714		
<b>kBre</b>	592	649	669	700	752	787	855		
<b>o</b>	247	293	313	336	389	396	431		




Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 40390	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	41.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	31.3	10	110


<b>~ Kg</b>	
PAM B5/B14	K 40390
80	33
90	33
100	35
112	35
132	39

Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K40390	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110



K 50390 DA




DA




K 50390 DA/B14




DA / B14




K 50390 DG/B14




DG / B14




TMG / B5












DG / B5




DA/B14




	<b>80M</b>	<b>90S</b>	<b>90L</b>	<b>100L</b>	<b>112M</b>	<b>132S</b>	<b>132M</b>	<b>160M/L</b>	
<b>g</b>	159	193	193	217	232	279	279	323	
<b>g1</b>	127	151	151	160	168	182	182	200	
<b>k</b>	574	620	640	663	716	723	758	845	
<b>kBre</b>	636	693	713	744	796	831	899	997	
<b>o</b>	247	293	313	336	389	396	431	518	

TMA - ÇMA		TMA - ÇMA / B14		TMG - ÇMG / B14							
											
100 210 100 160 50 165 206 180 M16 53.5 10 14		100 210 100 160 50 165 206 180 M16 53.5 10 14		100 210 100 160 50 165 206 180 M16 53.5 10 14							
<b>K 50390 DA PAM B5/B14</b>				<b>K 50390 DA W</b>							
											
0 l1 Ød1 Øb2 H7 Øa2 f2 t1 Øs2 Øe2				326.5 60 Ø28 16 7.5 45 M10 31 8							
<b>K 50390 DA/B14 PAM B5/B14</b>				<b>K 50390 DA/B14 W</b>							
											
0 l1 Ød1 Øb2 H7 Øa2 f2 t1 Øs2 Øe2				326.5 60 Ø28 16 7.5 45 M10 31 8							
<b>K 50390 DG/B14 PAM B5/B14</b>				<b>K 50390 DG/B14 W</b>							
											
0 l1 Ød1 Øb2 H7 Øa2 f2 t1 Øs2 Øe2				326.5 60 Ø28 16 7.5 45 M10 31 8							
<b>Tip / Type</b> <b>Typ / Tipo</b> <b>Type / Típo</b>	<b>PAM B5</b>	<b>Øa2</b>	<b>Øb2</b>	<b>Øe2</b>	<b>f2</b>	<b>Øs2</b>	<b>Ød1</b>	<b>l1</b>	<b>t1</b>	<b>u1</b>	<b>o</b>
<b>K 50390</b>	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	158
<b>W ~ Kg</b>											
<b>K 50390</b>		<b>61</b>									
<b>PAM B5/B14</b>											
<b>K 50390</b>		<b>59</b>									
<b>80</b>		<b>59</b>									
<b>90</b>		<b>59</b>									
<b>100</b>		<b>61</b>									
<b>112</b>		<b>61</b>									
<b>132</b>		<b>65</b>									
<b>160</b>		<b>72</b>									
<b>Tip / Type</b> <b>Typ / Tipo</b> <b>Type / Típo</b>											
<b>PAM B14</b>		<b>Øa2</b>	<b>Øb2</b>	<b>Øe2</b>	<b>f2</b>	<b>Øs2</b>	<b>Ød1</b>	<b>l1</b>	<b>t1</b>	<b>u1</b>	<b>o</b>
<b>K 50390</b>	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110


K 60390 DA




DA




K 60390 DA/B14




DA/B14




K 60390 DG/B14




DG / B14




TMG / B5




DG / B5



DA/B14




FA



F


	<b>90S</b>	<b>90L</b>	<b>100L</b>	<b>112M</b>	<b>132S</b>	<b>132M</b>	<b>160M/L</b>	<b>180M/L</b>	
<b>g</b>	193	193	217	232	279	279	323	370	
<b>g1</b>	151	151	160	168	182	182	200	248	
<b>k</b>	662	682	705	759	765	800	887	952	
<b>kBre</b>	735	755	786	839	873	941	1039	1114	
<b>o</b>	283	303	326	380	386	421	508	573	






Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 60390	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	61
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	16	48	112	51.8	14	148

~ Kg	
PAM B5/B14	K 60390
90	80
100	84
112	84
132	87
160	93
180	93

Tip / Type Typ / Tipo Type / Tipo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 60390	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	61
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

**K 70390**


	100L	112M	132S	132M	160M/L	180M/L	200L		
<b>g</b>	217	232	279	279	323	370	415		
<b>g1</b>	160	168	182	182	200	248	260		
<b>k</b>	767	821	827	862	949	1014	1051		
<b>kBre</b>	848	901	935	1003	1101	1176	1198		
<b>o</b>	326	380	386	421	508	573	610		

**TMA - CMA / B14**

**K 70390 DA/B14 PAM B5/B14**

**K 70390 DA/B14 W**

 Tip / Type  
 Typ / Tipo  
 Type / Tipo

PAM B5

Øa2

Øb2

Øe2

f2

Øs2

Ød1

I1

t1

u1

o

K 70390

	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	16	55	112	59.3	16	185

W ~ <b>T</b> <b>Kg</b>	
K 70390	134.5

~ <b>T</b> <b>Kg</b>	
PAM B5B14	K 70390
100	129.5
112	129.5
132	132.5
160	138.5
180	138.5
200	154.5

 Tip / Type  
 Typ / Tipo  
 Type / Tipo

PAM B14

Øa2

Øb2

Øe2

f2

Øs2

Ød1

I1









t1

u1

o

K 70390









	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

**K 90390**
**TMA - ÇMA / B14**

**K 90390 DA/B14 PAM B5/B14**

**DA / B14**

**K 90390 DA/B14 PAM B5/B14**

**K 90390 DA/B14 W**

**TMA / B5**

**DG / B5**

**DA/B14**

**W ~ Kg**
**K 90390**      **216.5**

Typ / Type Tip / Tipo Type / Típo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 90390	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	76
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	124
	180	350	250	300	7	16	48	112	51.8	14	124
	200	400	300	350	7	16	55	112	59.3	16	161
	225	450	350	400	7	16	60	142	64.4	18	161

~ Kg	
PAM B5/B14	K 90390
132	203.5
160	211.5
180	211.5
200	226.5
225	229.5

Typ / Type Tip / Tipo Type / Típo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 90390	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	76

**TMA - ÇMA / B14****K 100390 DA/B14 PAM B5/B14****DA / B14****K 100390 DA/B14 PAM B5/B14****K 100390 DA/B14 W****TMA / B5****DA / B5****DA/B14****FB**

W ~ Kg	
K 100390	460

Tip / Type Typ / Tipo Type / Típo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	I1	t1	u1	o
K 100390	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	109
	180	350	250	300	7	16	48	112	51.8	14	109
	200	400	300	350	7	16	55	112	59.3	16	146
	225	450	350	400	7	16	60	142	64.4	18	146
	250	550	450	500	7	16	65	142	69.4	18	175
	280	550	450	500	7	16	75	142	79.9	20	175

~ Kg	
PAM B5	K 100390
160	390
180	390
200	455
225	461
250	480
280	480



Selection Tables  
of W - PAM - IEC Adapters

Auswahltafel von  
W - PAM - IEC Adapters



Tabelle prestazionali  
W - PAM disponibili

Tableau de Sélection du  
W - PAM - IEC Adaptateur

Tabla de Selección de  
W - PAM - IEC Adaptador

K...

**K...**  
**35390 - 100390**



Notify about performance tables for W and IEC adapter type  
Der Aufbau der Leistungstabelle für W - IEC und PAM-Adapter Struttura delle tabelle delle prestazioni degli adattatori W – IEC e PAM La structure de la table de performance pour W - Adaptateur IEC et PAM Estructura de Tablas de Rendimiento para Adaptador de W – IEC ve PAM

## K35390 → Gear unit motor type / Getriebemotortyp / Tipo del motore con ingranaggi / Type du moteur à engrenages / Tipo del motor con engranajes

Service factor  $f_B$  could be seen from selection of geared motor tables. Because this value is same for geared motor and geared motor with IEC adapters.  
Betriebsfaktor  $f_B$  aus dem Motorauswahl Seite genommen werden, für die IEC montiert Reduzierungen der Motor Körpergröße und IEC Körpergröße sind die gleichen. Per riduttori a montaggio IEC con grandeza del corpo motore uguale alla grandeza del corpo motore IEC il fattore di Servizio puo' essere rilevato dalle scelte di motori  $f_B$ .  
Facteur de service  $f_B$  peut être prise à partir de la page de sélection de moteur, pour réducteurs IEC montée dont moteur taille du corps et IEC taille du corps sont les mêmes.  
Factor de servicio para reductores con IEC montado, y con mismo tamaño de cuerpo de IEC y el cuerpo de motor, se puede encontrar en paginas de elección  $f_B$  motor.

Type Typ / Tipo Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_{max}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC				
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{R1}$ [kN]	$F_{R2A}$ [kN]	$F_{R2B}$ [kN]					
K35390	158.67	8.9	600	0.62	1.1	12.0	6.3	63	71	80		
	140.25	10.1	600	0.70	1.1	12.0	6.1	63	71	80		
	125.18	11.3	600	0.79	1.1	12.0	5.8	63	71	80		
	112.63	12.5	600	0.87	1.1	12.0	5.6	63	71	80		
	102.00	13.8	600	0.97	1.1	12.0	5.4	63	71	80		
	91.04	15.5	600	1.08	1.1	12.0	5.2	63	71	80		
	78.09	18.1	600	1.26	1.1	12.0	4.9	63	71	80	90	
	69.70	20.2	600	1.41	1.0	12.0	4.7	63	71	80	90	

Reduction ratio  
Verkleinerungsfaktor  
Rapporto di riduzione  
Rapport de réduction  
Relación de reducción

Output speed  
Leistungsgeschwindigkeit  
Velocità di uscita Vitesse de sortie Velocidad de salida

Output torque  
Abtriebsdrehmoment  
Memento di uscita  
Moment de sortie  
Momento de salida

$P_{1max}$  value which is italic, is calculated when service factor  $f_B$  is greater than one.

Bei der Berechnung  $P_{1max}$  wird  $f_B > 1$  kursiv Werte übernommen. Nel calcolo della  $P_{1max}$  per i valori non in corsivo si è preso  $f_B > 1$  Bien que  $P_{1max}$  est calculé,  $f_B > 1$  est pris dans les valeurs italiques. Al calcular  $P_{1max}$  en valores cursivos  $f_B > 1$  se ha tomado.

According to DIN EN 50347 IEC motor sizes. IEC Motorgrößen und IEC-Standard-Ausgänge sind nach DIN 50347.  
Le grandi dei motori IEC e le uscite standard IEC sono conformi a DIN 50347.  
Tailles de moteurs IEC et les sorties standards IEC est selon la norme DIN 50347.  
Tamaño de motores de IEC y salidas estandares de IEC son conformes a DIN 50347.

This area which is colorless is shown IEC adapter is applicable for this IEC motor size and reduction ratio.  
Digitale Bereichen zeigen, dass IEC-Adapter für IEC Motorgröße und der Wechselkurze ist.

Gli spazi con cifre degli adattatori IEC, indicano che la grandeza del motore IEC è conforme al rapporto di trasmissione.  
Zones numériques indiquent que l'adaptateur IEC est adapté pour IEC taille du moteur et taux de change.

Áreas con números indican que es adaptador de IEC, es conforme a tamaño del motor IEC y al ratio de cambios.

$P_{1max}$  value which is non-italic is calculated when service factor  $f_B$  is equal to one.

Bei der Berechnung maximale Antriebskraft vom Typ W wird keine kursiv Werte übernommen.  $f_B$  mit  $P_{1max} = 1$

Nel calcolo della forza motrice massima tipo W sono stati presi valori non in corsivo.  $P_{1max}$  e  $f_B = 1$

Bien que la force maximale de conduite de type W est calculé, les valeurs italiques ne sont pas prises.  $f_B$  avec  $P_{1max} = 1$

Los valores no cursivos fueron tomados al calcular la fuerza motriz tipo W.  $P_{1max}$  con  $f_B = 1$

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]						
<b>K35390</b>	158.67	8.9	600	0.62	1.1	12.0	6.3	63	71	80			
	140.25	10.1	600	0.70	1.1	12.0	6.1	63	71	80			
	125.18	11.3	600	0.79	1.1	12.0	5.8	63	71	80			
	112.63	12.5	600	0.87	1.1	12.0	5.6	63	71	80			
	102.00	13.8	600	0.97	1.1	12.0	5.4	63	71	80			
	91.04	15.5	600	1.08	1.1	12.0	5.2	63	71	80			
	78.09	18.1	600	1.26	1.1	12.0	4.9	63	71	80	90		
	69.70	20.2	600	1.41	1.0	12.0	4.7	63	71	80	90		
	57.38	24.6	600	1.72	1.0	12.0	4.3		71	80	90	100	112
	51.21	27.6	600	1.92	1.0	12.0	4.1		71	80	90	100	112
	43.56	32.4	600	2.26	1.0	12.0	3.9		71	80	90	100	112
	38.88	36.3	600	2.53	0.9	12.0	3.7		71	80	90	100	112
	33.70	41.9	600	2.92	0.9	12.0	3.5		71	80	90	100	112
	28.25	49.9	600	3.49	0.8	11.4	3.3			80	90	100	112
	26.30	53.7	600	3.75	0.8	11.1	3.2			80	90	100	112
	22.50	62.5	600	4.36	0.7	10.4	3.0		71	80	90	100	112
	17.08	82.3	600	5.75	0.6	9.2	2.6		71	80	90	100	112
	15.25	92.3	590	6.33	0.5	8.9	2.5		71	80	90	100	112
	13.21	106.5	590	7.31	0.4	8.3	2.4		71	80	90	100	112
	12.41	113.3	580	7.65	0.4	8.1	2.3			80	90	100	112
	11.08	127.0	540	7.98	0.3	7.9	2.3			80	90	100	112
	10.31	136.4	520	8.25	0.3	7.8	2.2			80	90	100	112
	9.20	152.8	460	8.18	0.3	7.7	2.2			80	90	100	112
	7.36	191.2	350	7.79	0.4	7.5	2.1		71	80	90	100	112
	6.91	203.5	340	8.05	0.3	7.3	2.1			80	90	100	112
	5.74	245.0	290	8.27	0.3	7.0	2.0			80	90	100	112

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\max}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC				
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]					
<b>K40390</b>	142.18	9.8	850	0.97	2.5	18.0	9.5	80	90	100	112	
	124.46	11.2	850	1.11	2.5	18.0	9.1	80	90	100	112	
	114.17	12.3	850	1.21	2.5	18.0	8.8	80	90	100	112	
	103.40	13.5	850	1.34	2.5	18.0	8.5	80	90	100	112	
	98.70	14.2	850	1.40	2.5	18.0	8.3	80	90	100	112	132
	90.52	15.5	850	1.53	2.5	18.0	8.1	80	90	100	112	
	79.26	17.7	850	1.75	2.5	18.0	7.7	80	90	100	112	132
	71.78	19.5	850	1.93	2.5	18.0	7.4	80	90	100	112	132
	67.78	20.7	850	2.04	2.5	18.0	7.2	80	90	100	112	132
	62.47	22.4	850	2.22	2.5	18.0	7.0	80	90	100	112	132
	58.81	23.8	850	2.35	2.5	18.0	6.9	80	90	100	112	132
	54.43	25.7	850	2.54	2.5	18.0	6.7	80	90	100	112	132
	50.17	27.9	850	2.76	2.5	18.0	6.5	80	90	100	112	132
	44.78	31.3	850	3.09	2.5	18.0	6.2	80	90	100	112	132
	42.28	33.1	850	3.27	2.5	18.0	6.0	80	90	100	112	132
	38.97	35.9	850	3.55	2.5	18.0	5.9	80	90	100	112	132
	33.95	41.2	850	4.08	2.5	18.0	5.5	80	90	100	112	132
	31.29	44.7	850	4.42	2.5	18.0	5.4	80	90	100	112	132
	28.83	48.6	850	4.80	2.4	18.0	5.2	80	90	100	112	132
	26.11	53.6	850	5.30	2.3	17.6	5.0	80	90	100	112	132
	22.40	62.5	850	6.18	2.2	16.5	4.7	80	90	100	112	132
	17.98	77.8	850	7.70	2.0	15.1	4.3	80	90	100	112	132
	16.29	86.0	850	8.50	1.9	14.5	4.1	80	90	100	112	132
	14.11	99.2	810	9.35	1.8	13.9	4.0	80	90	100	112	132
	11.33	123.6	750	10.78	1.7	12.9	3.7	80	90	100	112	132
	10.26	136.4	650	10.32	1.7	12.8	3.7	80	90	100	112	132
	8.63	162.2	600	11.32	1.6	12.0	3.4	80	90	100	112	132
	7.82	179.1	500	10.41	1.7	12.0	3.4	80	90	100	112	132

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{R1}$ [kN]	$F_{R2A}$ [kN]	$F_{R2B}$ [kN]						
<b>K50390</b>	161.23	8.7	1800	1.82	2.8	22.0	11.8	80	90	100	112		
	141.14	9.9	1800	2.08	2.7	22.0	11.2	80	90	100	112		
	129.64	10.8	1800	2.26	2.7	22.0	10.9	80	90	100	112		
	117.49	11.9	1800	2.50	2.7	22.0	10.5	80	90	100	112		
	111.93	12.5	1800	2.62	2.7	22.0	10.3	80	90	100	112	132	
	102.86	13.6	1800	2.85	2.7	22.0	10.0	80	90	100	112		
	90.00	15.6	1800	3.26	2.6	22.0	9.5	80	90	100	112	132	
	81.57	17.2	1800	3.59	2.6	22.0	9.1	80	90	100	112	132	
	76.87	18.2	1700	3.60	2.6	22.0	9.0	80	90	100	112	132	
	70.84	19.8	1700	3.91	2.5	22.0	8.7	80	90	100	112	132	
	66.83	20.9	1700	4.14	2.5	22.0	8.5	80	90	100	112	132	
	63.93	21.9	1700	4.33	2.5	22.0	8.3	80	90	100	112	132	
	56.96	24.6	1700	4.86	2.4	22.0	8.0	80	90	100	112	132	
	51.63	27.1	1700	5.36	2.4	22.0	7.7	80	90	100	112	132	
	48.89	28.6	1700	5.66	2.3	22.0	7.6	80	90	100	112	132	
	46.59	30.0	1700	5.94	2.3	22.0	7.4	80	90	100	112	132	
	43.91	31.9	1700	6.31	2.2	22.0	7.2	80	90	100	112	132	
	40.46	34.6	1700	6.84	2.2	22.0	7.0	80	90	100	112	132	
	35.30	39.7	1700	7.84	2.1	22.0	6.6	80	90	100	112	132	
	32.54	43.0	1700	8.51	2.0	22.0	6.4	80	90	100	112	132	
	29.67	47.2	1600	8.78	2.0	22.0	6.3	80	90	100	112	132	160
	25.65	54.6	1500	9.53	1.9	21.1	6.0	80	90	100	112	132	160
	23.26	60.2	1400	9.80	1.8	20.4	5.8	80	90	100	112	132	160
	18.70	74.9	1400	12.19	1.6	18.7	5.3	80	90	100	112	132	160
	16.95	82.6	1400	13.45	1.4	18.0	5.1	80	90	100	112	132	160
	14.65	95.6	1200	13.34	1.4	17.6	5.0	80	90	100	112	132	160
	11.78	118.8	1000	13.83	1.4	16.7	4.8	80	90	100	112	132	160
	10.68	131.1	1000	15.25	1.2	16.1	4.6	80	90	100	112	132	160
	8.98	156.0	900	16.32	1.0	15.1	4.3	80	90	100	112	132	160
	8.13	172.1	800	16.03	1.1	14.9	4.2	80	90	100	112	132	160

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]						
<b>K60390</b>	183.08	7.6	3500	3.11	3.9	30.0	14.8	90	100	112	132		
	162.63	8.6	3500	3.51	3.8	30.0	14.0	90	100	112	132		
	146.59	9.6	3500	3.89	3.8	30.0	13.4	90	100	112	132		
	131.96	10.6	3500	4.32	3.8	30.0	12.8	90	100	112	132		
	121.39	11.5	3500	4.70	3.8	30.0	12.3	90	100	112	132		
	108.31	12.9	3500	5.26	3.8	30.0	11.7	90	100	112	132		
	101.29	13.8	3500	5.63	3.7	30.0	11.3		100	112	132	160	180
	91.30	15.3	3500	6.24	3.7	30.0	10.8		100	112	132	160	180
	81.18	17.2	3500	7.02	3.7	30.0	10.2	90	100	112	132		
	75.60	18.5	3500	7.54	3.6	30.0	9.9		100	112	132	160	180
	70.62	19.8	3300	7.61	3.6	30.0	9.8		100	112	132	160	180
	63.65	22.0	3300	8.44	3.6	30.0	9.3		100	112	132	160	180
	60.34	23.2	3200	8.64	3.6	30.0	9.2		100	112	132	160	180
	55.28	25.3	3200	9.43	3.6	30.0	8.8		100	112	132	160	180
	50.56	27.7	3200	10.31	3.5	29.6	8.5		100	112	132	160	180
	45.57	30.7	3000	10.72	3.5	29.0	8.3		100	112	132	160	180
	41.26	33.9	2800	11.05	3.5	28.5	8.2		100	112	132	160	180
	35.25	39.7	2800	12.94	3.4	26.5	7.6		100	112	132	160	180
	31.77	44.1	2800	14.36	3.3	25.1	7.2		100	112	132	160	180
	31.39	44.6	2800	14.53	3.3	24.9	7.1				132	160	180
	28.11	49.8	2800	16.22	3.2	23.6	6.7				132	160	180
	26.31	53.2	2800	17.33	3.2	22.8	6.5		100	112	132	160	180
	23.27	60.2	2800	19.60	3.1	21.4	6.1				132	160	180
	21.00	66.7	2500	19.39	3.1	21.6	6.2				132	160	180
	18.92	74.0	2200	18.94	3.1	21.9	6.3				132	160	180
	15.67	89.3	2100	21.83	3.0	20.4	5.8				132	160	180
	14.15	98.9	2100	24.17	2.8	19.4	5.5				132	160	180
	12.75	109.8	2000	25.55	2.8	18.9	5.4				132	160	180
	10.56	132.6	2000	30.85	2.5	17.2	4.9				132	160	180
	9.63	145.4	1800	30.45	2.6	17.5	5.0				132	160	180
	7.97	175.8	1500	30.66	2.6	17.3	4.9				132	160	180

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]						
<b>K70390</b>	183.27	7.6	5000	4.44	3.8	45.0	45.0	100	112	132			
	162.98	8.6	5000	5.00	3.8	45.0	45.0	100	112	132	160	180	
	146.38	9.6	5000	5.56	3.8	45.0	45.0	100	112	132	160	180	
	133.53	10.5	5000	6.10	3.8	45.0	45.0	100	112	132	160	180	
	121.96	11.5	5000	6.68	3.8	45.0	45.0	100	112	132	160	180	
	109.54	12.8	5000	7.43	3.7	43.1	43.1	100	112	132	160	180	
	104.68	13.4	5000	7.78	3.7	42.0	42.0	100	112	132			
	93.09	15.0	5000	8.75	3.7	39.7	39.7	100	112	132	160	180	
	83.66	16.7	5000	9.73	3.6	37.9	37.9	100	112	132	160	180	200
	76.27	18.4	5000	10.68	3.6	36.0	36.0	100	112	132	160	180	
	69.66	20.1	5000	11.69	3.6	34.4	34.4	100	112	132	160	180	
	63.37	22.1	5000	12.85	3.5	33.0	33.0	100	112	132	160	180	200
	58.32	24.0	5000	13.96	3.5	31.5	31.5	100	112	132	160	180	200
	53.98	25.9	5000	15.09	3.4	30.2	30.2	100	112	132	160	180	200
	51.92	27.0	5000	15.69	3.4	29.8	29.8	100	112	132	160	180	200
	47.78	29.3	5000	17.05	3.4	28.3	28.3	100	112	132	160	180	200
	43.64	32.1	4800	17.92	3.3	27.7	27.7	100	112	132	160	180	200
	39.27	35.6	4800	19.91	3.3	26.3	26.3			132	160	180	200
	36.20	38.7	4800	21.60	3.2	25.0	25.0	100	112	132	160	180	200
	32.18	43.5	4700	23.79	3.1	23.9	23.9			132	160	180	200
	29.66	47.2	4700	25.81	3.0	22.7	22.7	100	112	132	160	180	200
	27.09	51.7	4600	27.66	3.0	21.9	21.9	100	112	132	160	180	200
	24.90	56.2	4600	30.09	2.9	21.0	21.0			132	160	180	200
	22.43	62.4	4400	31.95	2.8	20.3	20.3			132	160	180	200
	20.40	68.6	4000	31.94	2.8	20.8	20.8			132	160	180	200
	18.38	76.2	3600	31.90	2.8	20.9	20.9			132	160	180	200
	16.79	83.4	3200	31.04	2.8	21.3	21.3			132	160	180	200
	14.23	98.4	3100	35.48	2.7	19.9	19.9			132	160	180	200
	11.65	120.1	3100	43.34	2.4	18.0	18.0			132	160	180	200
	10.64	131.5	3000	45.93	2.3	17.5	17.5			132	160	180	200

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]						
<b>K90390</b>	168.56	8.3	8000	7.73	9.6	65.0	65.0	132	160	180			
	152.10	9.3	8000	8.62	9.5	65.0	65.0	132	160	180			
	136.87	10.2	8000	9.52	9.5	65.0	65.0	132	160	180			
	126.23	11.1	8000	10.32	9.4	65.0	65.0	132	160	180			
	105.17	13.3	8000	12.39	9.4	65.0	65.0	132	160	180	200	225	
	94.90	14.8	8000	13.73	9.3	65.0	65.0	132	160	180	200	225	
	88.87	15.8	8000	14.66	9.3	65.0	65.0	132	160	180			
	85.54	16.4	8000	15.23	9.2	65.0	65.0	132	160	180			
	78.76	17.8	8000	16.54	9.2	64.1	64.1	132	160	180	200	225	
	72.16	19.4	8000	18.06	9.1	62.1	62.1	132	160	180			
	64.83	21.6	8000	20.10	9.0	59.4	59.4	132	160	180	200	225	
	62.21	22.5	8000	20.95	9.0	58.4	58.4	132	160	180	200	225	
	58.50	23.9	8000	22.27	8.9	57.0	57.0	132	160	180	200	225	
	55.45	25.2	8000	23.50	8.9	55.9	55.9	132	160	180	200	225	
	51.63	27.1	8000	25.24	8.8	54.2	54.2	132	160	180	200	225	
	48.55	28.8	8000	26.84	8.8	52.9	52.9	132	160	180	200	225	
	42.94	32.6	8000	30.35	8.6	50.5	50.5	132	160	180	200	225	
	39.74	35.2	8000	32.79	8.5	48.7	48.7		160	180	200	225	
	35.85	39.1	8000	36.35	8.4	46.7	46.7		160	180	200	225	
	34.18	41.0	8000	38.12	8.3	45.9	45.9	132	160	180	200	225	
	30.84	45.4	8000	42.25	8.1	44.0	44.0	132	160	180	200	225	
	28.71	48.8	8000	45.39	8.0	42.7	42.7	132	160	180	200	225	
	25.60	54.7	6800	43.27	8.1	42.4	42.4	132	160	180	200	225	
	24.50	57.1	6700	44.54	8.0	41.7	41.7		160	180	200	225	
	20.95	66.8	6500	50.54	7.8	39.5	39.5		160	180	200	225	
	18.90	74.1	6000	51.71	7.7	38.6	38.6		160	180	200	225	
	15.69	89.2	5000	51.91	7.7	37.2	37.2		160	180	200	225	
	14.32	97.8	5000	56.87	7.5	35.9	35.9		160	180	200	225	
	12.92	108.5	4500	56.73	7.5	35.1	35.1		160	180	200	225	
	10.72	130.6	4500	68.38	7.0	32.7	32.7		160	180	200	225	

Type Typ / Tipo / Type / Tipo	iges	4-pol. 50Hz 1400rpm $n_2$ [min $^{-1}$ ]	$M_{\text{amax}}$ $f_B=1$ 4 - pol. [Nm]	$P_{1\max}$ W $f_B \geq 1$				PAM - IEC					
				4 - pol. 1400rpm [kW]	$F_{r1}$ [kN]	$F_{r2A}$ [kN]	$F_{r2B}$ [kN]						
<b>K100390</b>	152.74	9.2	13000	13.86	10.0	80.0	65.0	160	180				
	136.95	10.2	13000	15.46	9.9	80.0	65.0	160	180				
	124.56	11.2	13000	17.00	9.9	80.0	65.0	160	180				
	112.66	12.4	13000	18.80	9.8	80.0	65.0	160	180				
	102.47	13.7	13000	20.66	9.8	80.0	65.0	160	180	200			
	94.85	14.8	13000	22.32	9.7	80.0	65.0	160	180	200			
	86.27	16.2	13000	24.55	9.7	80.0	65.0	160	180	200			
	75.56	18.5	13000	28.02	9.6	80.0	65.0	160	180	200			
	68.72	20.4	13000	30.81	9.5	80.0	65.0	160	180	200	225		
	58.01	24.1	13000	36.50	9.4	80.0	65.0	160	180	200	225	250	
	52.76	26.5	13000	40.13	9.3	80.0	65.0	160	180	200	225	250	
	50.31	27.8	13000	42.09	9.2	80.0	65.0	160	180	200	225	250	
	44.36	31.6	12000	44.06	9.2	78.2	65.0	160	180	200	225	250	
	40.07	34.9	12700	51.63	9.0	73.6	65.0	160	180	200	225	250	
	36.96	37.9	12300	54.21	8.9	71.9	65.0	160	180	200	225	250	
	33.62	41.6	11900	57.65	8.8	69.8	65.0	160	180	200	225	250	
	30.33	46.2	11500	61.76	8.7	67.5	65.0	160	180	200	225	250	280
	28.27	49.5	10200	58.77	8.8	67.7	65.0	160	180	200	225	250	
	26.01	53.8	11100	69.51	8.5	63.9	63.9	160	180	200	225	250	280
	23.66	59.2	10500	72.29	8.5	62.4	62.4	160	180	200	225	250	280
	21.43	65.3	10400	79.05	8.3	60.0	60.0	160	180	200	225	250	280
	19.61	71.4	10700	88.88	8.0	57.1	57.1	160	180	200	225	250	
	17.69	79.2	10400	95.76	7.9	55.1	55.1	160	180	200	225	250	280
	16.09	87.0	9900	100.22	7.8	53.7	53.7		180	200	225	250	280
	15.22	92.0	10000	107.02	7.6	52.3	52.3		180	200	225	250	280
	13.80	101.5	9600	113.31	7.4	50.8	50.8		180	200	225	250	280
	12.55	111.6	8800	114.21	7.4	50.1	50.1		180	200	225	250	280
	11.64	120.3	7700	107.75	7.6	50.4	50.4		180	200	225	250	280
	10.34	135.4	7900	124.45	7.1	47.6	47.6		180	200	225	250	280
	8.69	161.0	6800	127.46	7.1	46.1	46.1		180	200	225	250	280

